

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*

well®

Vă mulțumim că ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.



ATENȚIE!

Folosirea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare pot conduce la deteriorarea produsului. Din acest motiv se recomandă urmarea instrucțiunilor de către utilizator.

A nu se folosi pentru aparate la care curentul nominal depășește 16Amp. Asigurați-vă ca aparatul este conectat corespunzător la priză programabilă.

Produsul nu poate fi folosit la radiatoare electrice și orice alte aparate/dispozitive electrice de încălzire sau de tipul celor care funcționează cu rezistență electrică de încălzit.

PARAMETRII TEHNICI

Tensiune nominală de funcționare: 230V

Frecvență: 50 Hz

Curent nominal: 16A

Putere de comutare: 3,500 Watt maximum

Clasa de protecție: IP20

Tip de protecție: învelis

Interval de reglare: 1 minut

Temperatura maximă a mediului: -5 0C -/+40 0C

Baterii: NimH 1.2Vx100HRs

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

-Priza de rețea poate fi folosită doar în mediu interior, uscat, a se feri de umezeală

-Asigurați-vă ca tensiunea principală și cea nominală de funcționare a dispozitivului este identică (230 V)

-Conectorul de alimentare necesită pământare

-Atenție: este strict interzisă conectarea/ folosirea prizei de rețea cu temporizator la dispozitive de încălzire

-Deconectați priză de rețea de la tensiune înainte curățării acesteia. Folosiți numai carpa uscată. Evitați folosirea detergenților.

-Blocarea de siguranță împiedică accesul copiilor la priză de rețea. Totuși nu lăsați produsul la îndemâna copiilor!

-Asigurați-vă ca priză de rețea nu este supusă la schimbări drastice de temperatură , evitați expunerea la soare, calorifere sau alte dispozitive de încălzire.

-Dacă nu se folosește în mod îndelungat, deconectați aparatul de la tensiunea principală.

-În cazul deteriorării produsului deconectați-l imediat de sursa de alimentare principală!

-Atenție: pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare trageți afara cablul acestuia din conectorul de alimentare!

-Orice reparație trebuie executată de către electrician specialist calificat!

-Priza de rețea este dotată cu acumulator. Înainte programării produsului conectați acesta la rețea pentru minim 12 ore pentru a încărca acumulatorul. În caz contrar setările preprogramate pot fi pierdute .

BUTOANE UZUALE:

- MASTER CLEAR: Șterge toate datele memorate inclusiv ora/ data și programările
- RANDOM: Pt. setare/ anulare funcție random (aleatoare)
- CLOCK: Pt. setarea timpului în combinație cu WEEK, HR, MIN, Selectați mod de afișare 12 sau 24 în combinație cu butonul TIMER. Pt. setarea orei de vară folosiți combinația de chei ON/AUTO/OFF.
- TIMER: Pentru setarea programelor în combinație cu butoanele WEEK, HR, MIN, Selectați modul de afișare 12 sau 24 în combinație cu butonul CLOCK
- ON/AUTO/OFF: Pt. selectarea modului de operare în funcție de ora de vară sau de iarnă

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*



- f. WEEK: Pt. setarea zilei în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- g. HOUR: Pt. setarea orei în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- h. MIN: Pt. setarea minutelor în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER
- i. RST/RCL: a trece peste sau revenire la program anterior

GENERALITATI

1. 8 ON/OFF (pornire/ oprire) program cu interval de reglare 1 minut
2. Mod de operare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF selectabil
3. Selectare mod de afișare 12/24
4. Poate fi setat la ora de vară
5. Funcție random (aleatoare)
6. Posibilitate de setare 16 combinații de zile după cum urmează:

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr
Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa
Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr, Sa

OPERATIUNI INITIALE

1. Conectați priză programabilă la rețea 230V și puneți-l în funcțiune, după care lăsați-l la încărcat aproximativ 12 ore pt. încărcarea bateriei
2. Apasați MASTER CLEAR (folosind un obiect subțire, ascuțit) pt. anularea setărilor anterioare
3. Priza programabilă este gata pentru a fi setat

PROGRAMAREA TIMPULUI ȘI DATEI ACTUALE

1. Apasați simultan CLOCK și WEEK până apare data actuală. Continuați prin apăsarea butonului HOUR sau MIN până la apariția orei/ minutului actual. Pt. avansare rapidă țineți butoanele WEEK/ HOUR/MIN apăsat îndelungat.
2. Eliberați ambele butoane
3. Pentru resetarea timpului introdus incorect se vor repeta primii doi pași

SETAREA PROGRAMELOR

Înainte de începerea programării asigurați-vă că nu există suprapuneri de setări anterioare, dacă există, setările vor fi executate în funcție de timpul setat, nu de ordinea programelor setate. OFF are prioritate față de ON.

1. Apasați TIMER după care eliberați butonul, pe ecran va apărea ON_1, după care puteți efectua prima setare ON. (pornire)
2. Apasați WEEK pt. setarea zilei sau a unei combinații de zile. Setati timpul de pornire folosind cheile HOUR și MIN.
3. Apasați din nou tasta TIMER pt. memorarea și încheierea primei setări ON (pornire), după care puteți începe prima setare OFF (oprire). Pe ecran va apărea OFF_1, Repetați cele descrise la pct.2 pt. efectuarea primei setări OFF.
4. Apasați din nou butonul TIMER pt. finalizarea primei setări OFF (oprire), după care puteți trece la cea de a doua setare ON. Repetați pași 2-3 , pt. avansare rapidă țineți apăsat aprox, 2 sec butonul TIMER.
5. După terminarea tuturor setărilor apăsați CLOCK , priză poate fi folosită.

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*



EXEMPLU: setarea prizei de rețea ON: la ora 17:15 și OFF la ora: 22.30, zilnic

- Apasati TIMER și eliberati- pe ecran va apărea ON_1 (pornire-1)
- Apasati WEEK pana cand pe ecran apare: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- Apasati HOURR pana cand pe ecran apare 5:00PM sau 17.00
- Apasati MIN pana pe ecran apare 5:15 PM sau 17:15
- Apasati din nou TIMER și eliberati-l pe ecran va apărea OFF_1 (oprire-1)
- Repetati pasi de la pct. „b” „c” și „d” pana pe ecran apare 10:30PM sau 22:30

MOD DE OPERARE AUTO sau MANUAL

Modul de operare nu poate fi schimbat in timpul setarii programelor

- Apasati ON/AUTO/OFF pt. a putea selecta modul de operare
- Selectati AUTO- Functiile de programare temporizatoare sunt activate. Dispozitivul conectat va fi pornit/oprit pe baza zilei/timpului setat. In modul de operare MANUAL ON or MANUAL OFF functiile de programare temporizatoare sunt dezactivate, iar dispozitivul conectat poate fi pornit/oprit manual, priza programabila nu mai tine cont de setarile fixate.
- La intoarcerea la modul de operare AUTO pornirea prizei se va face conf, ultimei setari manuale ON pana la urmatoarea reprogramare.

FUNCTIA RANDOM (ALEATOARE)

- Apasati butonul RANDOM, pe ecran va apărea RANDOM care semnaleaza ca functia de random a fost activata
- Cand aceasta functie este activa „ON” , combinatiile ON/OFF programate de Dvs. vor progresa cu 0-30 minute. Aceasta se va intampla in mod aleator intre orele 6:00PM and 6:00AM.
- Apasati din nou RAN pt. anulara acestei functii.

SELECTARE AFISARE 12/24

Apasati simultan tastele CLOCK si TIMER pt. a alege modul de afisare 12/24

SETAREA TIMPULUI DE VARA

- Apasati simultan tastele CLOCK si ON/AUTO/OFF, pe ecran va apărea SUMMER, adica se activeaza timpul de vara, ora va fi inaintata cu 1 ora
- Pt. revenire folositi din nou combinatia de taste TIME+ ON/AUTO/OFF, ca rezultat SUMMER dispare de pe ecran si se va reveni la ora de iarna.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN

Tel: 0264-438401*

sales@vitacom.ro

www.vitacom.ro