

MANUAL DE UTILIZARE

USCĂTOR DE PĂR PORTABIL G30701

INFORMAȚII GENERALE

AVERTIZARE: nu folosiți uscătorul de păr în interiorul căzii de baie, sub duș sau în interiorul cabinei de duș. În cazul în care cade în apă, nu-l ridicăți, deconectați imediat cablul de alimentare. Evitați stropirea cu apă. Dacă vă confrunțați cu una dintre aceste probleme, înainte de a-l utiliza din nou, aduceți uscătorul la centrul de service autorizat. Acesta trebuie să fie verificat numai de către un personal calificat.

- Acest aparat este destinat a fi utilizat în gospodărie și spații similare, cum ar fi: zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru, de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial, cazare și medii de tip mic dejun.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia să nu fie la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Aparatele nu sunt destinate a fi acționate prin intermediul unui temporizator extern sau separat printr-un sistem cu control de la distanță.
- Nu folosiți uscătorul lângă chiuvete sau recipiente umplute cu apă și puneți-l pe un raft stabil și uscat, asigurați-vă că nu va cădea în recipiente umplute cu lichide. Nu utilizați în condiții ambientale de umiditate.
- Puneți uscătorul fierbinte numai pe suprafețe rezistente la căldură și departe de haine, lichide inflamabile sau hârtie.
- Utilizați numai accesorii originale.
- Nu blocați deschiderile de ventilare deoarece acest lucru poate deteriora grav motorul. În acest scop, aveți grijă să nu apropiați părul, deoarece acesta poate fi aspirat în uscător și ars.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- În caz de supraîncălzire, care poate fi din cauza utilizării excesive și obstrucției accidentale a ventilației, siguranța termostatului va opri motorul să funcționeze. Așteptați răcirea completă a motorului înainte de a-l porni.



În timp ce uscătorul funcționează, concentratorul fluxului de aer devine fierbinte. Nu-l atinge, poate provoca arsuri grave.

- Nu utilizați aparatul ca o sursă de încălzire. Nu înfășurați cablul de alimentare la unitate în timpul utilizării.
- Nu supuneți produsul la impacturi puternice, daune grave poate avea ca rezultat.
- După fiecare utilizare, așteptați pentru ca produsul să se răcească complet înainte de al depozita.
- Dacă folosiți uscătorul de păr într-o baie trebuie să-l deconectați după utilizare, deoarece apropierea de apa poate fi periculos chiar și atunci când uscătorul este oprit.
- Pentru a asigura o protecție mai bună, este recomandabil să se instaleze în circuitul electric principal care alimentează baia locală, un dispozitiv de curent diferențial, nu mai mare de 30 mA. Contactați tehnicianul pentru mai multe informații.
- Nu mențineți aparatul pornit continuu mai mult de 2 minute.
- Puneți butonul în poziția „0” (OPRIT), înainte de a introduce ștecherul în priză.

- Nu prindeți produsul aproape de orificiul de evacuare a aerului, folosiți mânerul
- Păstrați cel puțin 5cm de cap.

G30701

1. Debit de aer concentrator
2. Corpul principal
3. Deschiderea de admisie a aerului
4. Axa rabatabilă
5. Mâner pliabil
6. Comutatorul de alimentare cu 2 viteze
7. Selector de tensiune
8. Cârlig pentru agățare

FUNȚIONAREA UNITĂȚII

- Setați comutatorul de alimentare (6) în poziția „0” și conectați uscătorul la priza electrică.
- Acest uscător funcționează cu 2 viteze, setați butonul (6) „I” pentru viteză mai mică și „II” pentru viteza mai mare.
- **Atenție: concentratorul de aer (1) se încălzește rapid. Atunci când uscătorul funcționează, nu îl atingeți.**
- La sfârșitul procesului de uscare, setați comutatorul de alimentare (6) în poziția „0”.
- Lăsați uscătorul să se răcească complet. (Aproximativ 20 minute)
- Odată ce unitatea este complet rece, depozitați-l să nu fie la îndemâna copiilor.

TENSIUNE DUBLĂ

Sursa de alimentare poate fi de 110V sau 220V. Dacă doriți să modificați sursa de alimentare, vă rugăm să mutați selectorul de tensiune (7), cu o monedă sau cu o șurubelniță la sursa de alimentare dorită.

CURĂȚARE

- **Deconectați aparatul de la priza electrică și așteptați răcirea completă a unității înainte de a începe operațiunile de curățare.**
- Nu scufundați uscătorul în apă, ci curățați-l cu o cârpă moale ușor umedă.
- Curățați periodic orificiul de admisie a aerului (3) cu o perie uscată pentru a evita formarea de praf și pentru a asigura o bună ventilație a motorului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Alimentare: AC 115 / 230V~50 / 60Hz.
- Putere: 1200W
- Tensiune dublă
- 2 viteze / temperaturi

CLASE DE PROTECȚIE



AVERTIZARE RISC ELECTROCUTARE NU EXPUNEȚI LA PLOAIE SAU UMIDITATE



Acest simbol avertizează utilizatorul că tensiunea periculoasă neizolată din interiorul sistemului poate provoca șocuri electrice. Nu deschideți carcasa.



Simbolul, aparat din clasa I. Aceasta înseamnă că aparatul trebuie să aibă masa conectată la împământarea electrică / la sol printr-un conductor.



Atenție: acest simbol îi amintește utilizatorului să citească cu atenție operațiunile importante și instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare.

ROMANA: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele sunt informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea; salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare; utilizați echipamentul numai după cum se specifică în acest ghid; orice altă utilizare este considerată improprie și periculoasă; Prin urmare, producătorul nu poate fi tras la răspundere în cazul daunelor provocate de utilizarea necorespunzătoare, incorecte sau nerezonabilă.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul nu este deteriorat; în caz de îndoială, nu încercați să-l utilizați și contactați centrul de service autorizat; nu lăsați materiale de ambalare (de exemplu, pungă de plastic, spumă de polistiren, cuie, capse, etc.) la îndemâna copiilor, deoarece acestea sunt potențiale surse de pericol; amintiți-vă întotdeauna că acestea trebuie să fie colectate separat.

Asigurați-vă că informațiile de rating oferite pe etichetă tehnică sunt compatibile cu cele ale rețelei de energie electrică; Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului considerând puterea maximă a aparatului așa cum se arată pe etichetă; o instalare incorectă poate provoca daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care producătorul nu poate fi considerat responsabil cu privire la aceasta.

Dacă este necesar să folosiți adaptoare, prize multiple sau extensii electrice, utilizați numai cele care respect normele de siguranță actuale; în orice caz, nu depășiți limitele de consum de energie indicate pe adaptorul și / sau extensiile electrice, precum și puterea maximă indicată pe adaptor multiplu.

Nu lăsați aparatul în priză; mai bine scoateți ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat. Deconectați întotdeauna de la sursa de alimentare dacă îl lăsați nesupravegheat.

Operațiunile de curățare trebuie efectuate după deconectarea unității.

Dacă produsul nu este funcțional și nu doriți să îl remediați, atunci puteți anula acest aparat prin tăierea cablului de alimentare.

-Nu lăsați cablul de alimentare aproape de obiecte ascuțite sau în contact cu suprafețe fierbinți; nu trageți de cablu pentru al deconecta de la priză.

-Nu utilizați aparatul în caz de deteriorare a cablului de alimentare, a prizei, sau în cazul unor scurtcircuite; pentru a repara produsul se referă numai la un centru de service autorizat.

-Nu manipulați sau atingeți aparatul cu mâinile ude sau picioarele goale. Nu expuneți aparatul la condiții meteorologice dăunătoare, cum ar fi ploaia, umezeala, înghețul, etc .. Depozitați-l într-un loc uscat.

Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copii nu se vor juca cu aparatul, curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie facute de copii fără supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, sau în caz de avarie și / sau defecțiune nu alterați unitatea. Reparația trebuie să fie făcută de către producător sau de un centru de service autorizat de producător, în scopul de a preveni orice risc. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța și garanția este anulată.

AVERTIZARE: Acest aparat include funcția de încălzire. Suprafețele, altele decât suprafețele funcționale pot dezvolta temperaturi ridicate. Deoarece temperaturile sunt percepute diferit de către persoane diferite, acest dispozitiv trebuie utilizat cu precauție. Țineți aparatul exclusiv pe suprafețele plane.

-Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie și locuri similare, cum ar fi: în zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru; de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; de tip pensiune cu mic dejun.

-Aparatul nu este proiectat să funcționeze prin intermediul unui temporizator extern sau separat să fie controlat prin telecomandă.

-Înainte de fiecare utilizare, derulați cablul de alimentare.

-Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

-Nu supuneți produsul la impacturi puternice, pot rezulta daune grave.



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoieri, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (ștergătorul tăiat cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro