

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(LED asztali lámpa naptárral)



Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Bevezetés és funkciók

1. Közöséges idő mód

A közöséges idő üzemmód megjelenítése: idő, dátum (2008-tól 2099-ig), hét, hőmérséklet, átkapcsolható 12/24 óra között. Az AM azt jelenti, hogy reggel, a PM azt jelenti, hogy délután van, a kezdőidő 2008. január 1., 12:00

2. Ébresztőóra és szundi üzemmód

Riasztási módban normál riasztást állíthat be, illetve riasztási csengőhangokat is választhat, ugyanakkor innen is megnyithatja a szundi funkciót.

3. Születésnap emlékeztető mód

Beállíthatja a születésnap emlékeztető meghatározott idejét és dátumát, és születésnap dalt fog énekelni a születésnapjára.

4. Időzítő mód

Az időzítő módban visszaszámláló időt állíthat be: időzítési tartomány: 23: 59-00: 00 óra
Amikor az idő eléri a határértéket, csengeni fog.

5. Hőmérséklet üzemmód

Ebben az üzemmódban automatikusan ellenőrződik a hőmérsékletet. Normál állapotban nyomja meg a SET gombot a °C és °F közötti váltáshoz.

6. Zene mód

Működés

- ◆ Kapcsolja be, belép a "normál megjelenítési állapotba", és lejátszódik egy dal.
- ◆ Normál állapotban nyomja meg a MODE gombot a megfelelő üzemmódba lépéshez:
 - Normál állapot 12 / 24H
 - Riasztás és szundi üzemmód
 - Születésnap emlékeztető
 - Időzítő mód
 - Hőmérséklet üzemmód
 - Zene mód
- ◆ Normál állapotban, amikor riasztásjelzés jelenik meg, nyomja meg az UP gombot a szundi megnyitáshoz / bezáráshoz.
- ◆ Normál állapotban nyomja meg a DOWN gombot a zene megindításához / bezáráshoz.
- ◆ Normál állapotban nyomja meg a SET gombot a C°-ról F°-ra történő váltáshoz.
- ◆ 12 / 24H állapotban nyomja meg az UP / DOWN gombot a 12 órás üzemmódból a 24 órás üzemmódba váltáshoz.
- ◆ A riasztási állapotban, ha riasztási jel jelenik meg, nyomja meg a SET és az UP / DOWN gombot az ébresztési idő beállításához, és válassza ki a riasztási harangok zenét, hét különböző dalt és kétféle sípolást választhat; nyomja meg a SET gombot a riasztás bezárásához, amikor az ébresztési időt eléri, a riasztás 1 percig fog csengeni, ha megnyomja a szundi funkciót, három percenként, összesen négy alkalommal fog csengeni a riasztás.

◆ A születésnap emlékeztető módban használja a Fel / Le gombot a dátum és az idő beállításához, majd nyomja meg a Set gombot a születésnap emlékeztető funkció bezárásához. Amikor a születésnap emlékeztető nap jön, a születésnap dal 5 percig fog játszani.

1. Idő mód

Az első indításkor a jelzett idő 12:00.

Idő beállítás

Normál állapotban nyomja meg a Mode gombot a 12 / 24H állapotba való belépéshez, nyomja meg a Set gombot az idő és a dátum beállításához, a következő sorrendben: óra, perc, év, hónap, nap stb. Használja a Fel/Le gombokat a beállítás befejezéséhez.

◆ A beállítási tartomány: évek 2000 és 2099 között, hónapok 1-12, napok 1 és 31 között, óra 1 és 12 között, 0 és 23 között, és a másodperc 0 és 59 között van.

◆ Az órák vagy percek beállításakor a másodpercek automatikusan törlődnek.

◆ A dátum beállítása után a megfelelő hét automatikusan megváltozik.

Normál állapotban nyomja meg a Mode gombot, hogy belépjen a 12 / 24H átállítási módba, nyomja meg a Fel / Le gombot a beállításhoz.

2. Ébresztőóra és alvó üzemmód

Normál állapotban nyomja meg kétszer a Mode gombot a riasztási mód beállításához.

Ébresztőóra beállítása

A riasztás módban nyomja meg a Set gombot a riasztási módba való belépéshez, és kövesse a sorrendet az óra, perc, zene beállításához a Fel / Le gomb segítségével.

◆ Amikor a riasztás cseng, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás leállításához, de ha a szundijelző továbbra is villog, a készülék 4-szer fog csengeni addig, amíg el nem tűnik.

◆ Amikor a riasztás cseng, nyomja meg a Mode gombot a szundi törléséhez (a jelző nem villog); A szundi funkció bezárásához nyomja meg a Fel gombot.

◆ Amikor a riasztás és a jelzések nem aktív állapotban vannak, tudni fogja, hogy nincs aktuális riasztás beállítva. Csak akkor van riasztási módban, ha a riasztási szundi jelzés látható.

3. Születésnap mód

Amikor a születésnap emlékeztető bekapcsol, boldog születésnap dalt fog játszani 5 percig.

Ha beállítási módban van, a menü automatikusan kilép, ha egyetlen percig nem nyom meg egy gombot sem, majd a kijelzőn megjelenik az aktuális idő és dátum.

4. Időzítő mód

Normál üzemmódban nyomja meg az üzemmód gombot az időzítő módba lépéshez.

Az időzítő módban nyomja meg a Set gombot a beállításhoz, a Fel/Le gomb segítségével állítsa be az órát, percet.

Óra

Perc

Másodperc

Visszatérés

◆ A beállítási tartomány: óra 0 és 23 között van, perc 0 és 59 között.

◆ Időzítő: A kijelzőn megjelenő másodpercek száma 59-ről 00-ra csökken, majd a percek és az órák száma is csökken.

◆ A riasztás 1 percig fog csengeni, ha az idő eléri a 0:00-t, illetve a kijelzőn a 0:00 villogni fog.

◆ A beállításnál, ha semmi nincs kiválasztva, az időzítő automatikusan elkezd a számlálást 1 perctől.

5. Hőmérséklet üzemmód

Megleleníti az aktuális környezeti hőmérsékletet, normál állapotban, nyomja meg a Set gombot a Celsius-ról Fahrenheit-ra való átváltáshoz.

6. Zenelejátszási mód

Normál állapotban nyomja meg a "Lefele" gombot a zene be- és kikapcsolásához. A zene megnyitásakor 7 különböző popzene játszható le.

Megjegyzés: A lámpa kilép az aktuális beállítási állapotból, ha nem történik beállítás 1 percig.



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro