

# MANUAL DE UTILIZARE PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL PC35

## INFORMAȚII GENERALE

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu scufundați aparatul în apă sau lichide. În orice caz, evitați stropirea cu apă sau alte lichide.
- Așezați produsul pe un suport stabil, uscat și rezistent la căldură.
- Nu utilizați în condiții ambientale de umiditate.
- Pentru a asigura o protecție mai bună, este recomandabil să se instaleze în circuitul electric principal care alimentează baia locală, un dispozitiv de curent diferențial, nu mai mare de 30 mA. Contactați tehnicianul pentru mai multe informații
- Nu manipulați cu mâinile ude sau cu picioarele goale.
- Nu utilizați lângă chiuvete sau recipiente umplute cu apă, pentru a vă asigura că aparatul nu poate cădea pe sol sau în recipiente umplute cu lichide.
- Nu utilizați pe peruci. Nu acționați prea aproape de scalp.
- Păstrați departe de materiale inflamabile, cum ar fi perdele, îmbrăcăminte, lichide inflamabile și hârtie.
- **ATENȚIE! Plăcile de încălzire ale aparatului devin fierbinți în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele fierbinți și nu le apropiați de ochi.**
- Nu utilizați aparatul ca o unitate de încălzire.
- Nu înfășurați cablul de alimentare la unitate în timpul utilizării.
- După fiecare utilizare, așteptați ca produsul să se răcească înainte de a-l depozita.



**ATENȚIE: Nu utilizați niciodată aparatul din orice motiv în cadă sau în duș. În cazul în care cade în apă, nu-l ridicați ci deconectați imediat cablul de alimentare.**



**Evitați pulverizarea de apă pentru a intra în unitatea principală. Dacă se întâmplă oricare dintre aceste probleme, nu încercați să-l remediați: aparatul trebuie să fie verificat de un personal calificat înainte de a-l utiliza din nou.**

## DESCRIERE PC35

- A. Plăci de încălzire largi
- B. Comutator Pornit / Oprit
- C. Cablu pivotant
- D. Tub încălzit cu pieptene
- E. Buton blocare placă (pe spatele produsului)

## FUNCȚIONAREA APARATULUI

Introduceți cablul de alimentare în priză electrică principală, așezați aparatul pe o suprafață stabilă și porniți-l prin deplasarea comutatorului (B) pe ON. Ledul de operare se aprinde.

**ATENȚIE! Plăcile devin foarte fierbinți într-un timp foarte scurt. După pornire, nu atingeți elementul de încălzire și nu așezați elementul aproape de piele.**

Așteptați până când temperatura este atinsă (aproximativ 3 minute).

Începeți să utilizați aparatul, prin secțiuni mici de păr.

Pentru a ondula părul, înfășurați părul în jurul tubului încălzit (D).

**ATENȚIE: Părul trebuie să fie uscat, curat, fara creme, fixativ sau gel.**

- La sfârșitul procesului, care depinde de cantitatea și tipul de păr, opriți aparatul cu butonul de alimentare (B).

**ATENȚIE: Lăsați plăcile(A) să se răcească complet(acest lucru va dura aproximativ 30 de minute) înainte de a depozita aparatul. Aparatul poate fi depozitat cu plăcile închise, cu ajutorul butonului (E).**

## CURĂȚARE

Scoateți aparatul din priză și așteptați până când se răcește complet fiecare parte înainte de a începe operațiunile de curățare.

Nu scufundați aparatul în apă, ci curățați-l cu o cârpă moale și umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi și solvenți. Usați bine fiecare componentă înainte de utilizare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Alimentare: AC 110-240V ~ 50 / 60Hz.
- Putere: 55 W

### CLASE DE PROTECȚIE



**AVERTIZARE  
RISC ELECTROCUTARE  
NU EXPUNEȚI LA PLOAIE SAU UMIDITATE**



Acest simbol avertizează utilizatorul că tensiunea periculoasă neizolată din interiorul sistemului poate provoca șocuri electrice. Nu deschideți carcasa.



Simbolul aparat din clasa I. Aceasta înseamnă că aparatul trebuie să aibă masa conectată la împământarea electrică / la sol printr-un conductor.



Atenție: acest simbol îi amintește utilizatorului să citească cu atenție operațiunile importante și instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare.

## **ROMANA: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Următoarele sunt informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea; salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare; utilizați echipamentul numai după cum se specifică în acest ghid; orice altă utilizare este considerată improprie și periculoasă; Prin urmare, producătorul nu poate fi tras la răspundere în cazul daunelor provocate de utilizarea necorespunzătoare, incorecte sau nerezonabilă.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul nu este deteriorat; în caz de îndoială, nu încercați să-l utilizați și contactați centrul de service autorizat; nu lăsați materiale de ambalare (de exemplu, punți de plastic, spumă de polistiren, cuie, capse, etc.) la îndemâna copiilor, deoarece acestea sunt potențiale surse de pericol; amintiți-vă întotdeauna că acestea trebuie să fie colectate separat.

Asigurați-vă că informațiile de rating oferite pe etichetă tehnică sunt compatibile cu cele ale rețelei de energie electrică; Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului considerând puterea maximă a aparatului așa cum se arată pe etichetă; o instalare incorectă poate provoca daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care producătorul nu poate fi considerat responsabil cu privire la aceasta.

Dacă este necesar să folosiți adaptoare, prize multiple sau extensii electrice, utilizați numai cele care respect normele de siguranță actuale; în orice caz, nu depășiți limitele de consum de energie indicate pe adaptorul și / sau extensiile electrice, precum și puterea maximă indicată pe adaptor multiplu.

Nu lăsați aparatul în priză; mai bine scoateți ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat.

Deconectați întotdeauna de la sursa de alimentare dacă îl lăsați nesupravegheat.

Operațiunile de curățare trebuie efectuate după deconectarea unității.

Dacă produsul nu este funcțional și nu doriți să îl remediați, atunci puteți anula acest aparat prin tăierea cablului de alimentare.

-Nu lăsați cablul de alimentare aproape de obiecte ascuțite sau în contact cu suprafețe fierbinți; nu trageți de cablu pentru al deconecta de la priză.

-Nu utilizați aparatul în caz de deteriorare a cablului de alimentare, a prizei, sau în cazul unor scurtcircuite; pentru a repara produsul se referă numai la un centru de service autorizat.

-Nu manipulați sau atingeți aparatul cu mâinile ude sau picioarele goale. Nu expuneți aparatul la condiții meteorologice dăunătoare, cum ar fi ploaia, umezeala, înghețul, etc .. Depozitați-l într-un loc uscat.

Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copii nu se vor juca cu aparatul, curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie facute de copii fără supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, sau în caz de avarie și / sau defecțiune nu alterați unitatea. Reparația trebuie să fie făcută de către producător sau de un centru de service autorizat de producător, în scopul de a preveni orice risc. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța și garanția este anulată.

**AVERTIZARE:** Acest aparat include funcția de încălzire. Suprafețele, altele decât suprafețele funcționale pot dezvolta temperaturi ridicate. Deoarece temperaturile sunt percepute diferit de către persoane diferite, acest dispozitiv trebuie utilizat cu precauție. Țineți aparatul exclusiv pe suprafețele plane.

-Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie și locuri similare, cum ar fi: în zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru; de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; de tip pensiune cu mic dejun.

-Aparatul nu este proiectat să funcționeze prin intermediul unui temporizator extern sau separat să fie controlat prin telecomandă.

-Înainte de fiecare utilizare, derulați cablul de alimentare.

-Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

-Nu supuneți produsul la impacturi puternice, pot rezulta daune grave.



Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratatarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubea taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a EEE:



**Distribuitor:**

SC VITACOM ELECTRONICS SRL  
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,  
[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)