



TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 / TVSCT20/TVSCT50

Screen cleaning kit

Description	English
The screen cleaning kit is a kit specially designed to clean the screens of TVs, desktop computers, laptops/notebooks, tablets and smartphones.	
Use TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Turn off electronic device and let cool - Spray the cleaning fluid onto the microfibre cloth or the screen. - Spread the cleaning fluid. - Use the microfibre cloth to clean the screen. TVSCT20/TVSCT50 - Turn off electronic device and let cool. - Tear off a screen cleaning cloth and wipe the screen clean with a twisting motion.	
Safety - If you swallow the cleaning liquid, induce vomiting immediately. Consult a physician. - If the cleaning fluid comes in contact with your eyes, immediately flush your eyes with copious amounts of water. Consult a physician. - If the cleaning fluid comes in contact with your skin, flush your skin with water.	
Beschrijving	Nederlands
De schermreinigingskit is een kit die speciaal is ontworpen om de schermen van TVs, desktopcomputers, laptops/notebooks, tablets en smartphones te reinigen.	
Gebruik TVSCK60 / TVSCK120 / TVSCK240 / TVSCC100 / TVCCK100 - Schakel het elektronisch apparaat uit en laat afkoelen - Spuut de reinigingsvloeistof op de microvezeldoek of op het scherm. - Spread de reinigingsvloeistof uit. - Gebruik de microvezeldoek om het scherm te reinigen. TVSCT20/TVSCT50 - Schakel het elektronisch apparaat uit en laat afkoelen - Scheur een schermreinigingsdoekje af en wrijf het scherm schoon met een draaiende beweging.	
Veiligheid - Indien u de reinigingsvloeistof inslikt, wek dan onmiddellijk braken op. Raadpleeg een arts. - Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan onmiddellijk uit met een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts. - Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw huid, spoel uw huid dan af met water.	
Beschreibung	Deutsch
Das Bildschirmreinigungsset wurde speziell entwickelt, um Bildschirme von TVs, Desktop-Computern, Laptops/Notebooks, Tablets und Smartphones zu reinigen.	
Gebrauch TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Schalten Sie elektronische Gerät und abkühlen lassen. - Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch oder den Bildschirm. - Verteilen Sie die Reinigungsflüssigkeit. - Reinigen Sie den Bildschirm mit dem Mikrofasertuch. TVSCT20/TVSCT50 - Schalten Sie elektronische Gerät und abkühlen lassen. - Reißen Sie ein Reinigungstuch und wischen Sie den Bildschirm sauber mit einer Drehbewegung.	
Sicherheit - Falls Sie die Reinigungsflüssigkeit verschlucken, führen Sie ein sofortiges Erbrechen herbei. Suchen Sie einen Arzt auf. - Falls die Reinigungsflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf. - Falls die Reinigungsflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, spülen Sie Ihre Haut mit Wasser ab.	

Descripción	Español
El kit de limpieza de pantallas es un kit diseñado especialmente para limpiar las pantallas de TVs, ordenadores de escritorio, ordenadores portátiles, tablets y smartphones.	
Uso TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Apague los dispositivos electrónicos y dejar enfriar. - Pulverice el líquido de limpieza en el paño de microfibra o en la pantalla. - Extienda el líquido de limpieza. - Utilice el paño de microfibra para limpiar la pantalla. TVSCT20/TVSCT50 - Apague los dispositivos electrónicos y dejar enfriar. - Corte un paño para limpiar la pantalla y limpiar la pantalla et un movimiento giratorio.	
Seguridad - Si traga líquido de limpieza, induzca el vómito inmediatamente. Acuda a un médico. - Si el líquido de limpieza entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con grandes cantidades de agua. Acuda a un médico. - Si el líquido de limpieza entra en contacto con la piel, lávese con agua.	
Description	Français
Le kit de nettoyage d'écran est spécialement conçu pour nettoyer les écrans de TV, ordinateurs de bureau, portables /notebooks, tablettes et smartphones.	
Usage TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Coupez dispositif électronique et laissez refroidir. - Pulvérisez le fluide nettoyant sur le chiffon en microfibre ou sur l'écran. - Répartissez le fluide nettoyant. - Utilisez le chiffon en microfibre pour nettoyer l'écran. TVSCT20/TVSCT50 - Coupez dispositif électronique et laissez refroidir. - Détachez un chiffon de nettoyage et essuyez l'écran propre avec un mouvement de torsion	
Sécurité - Si vous avalez du fluide nettoyant, faites-vous vomir immédiatement. Consultez un médecin. - En cas de contact du fluide nettoyant avec vos yeux, rincez-les immédiatement à grandes eaux. Consultez un médecin. - En cas de contact du fluide nettoyant avec votre peau, rincez-la immédiatement avec de l'eau.	
Descrizione	Italiano
Il kit di pulizia per schermi è un kit appositamente studiato per pulire gli schermi di televisori, desktop, laptop/notebook, tablet e smartphone.	
Uso TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Spegnete dispositivo elettronico e lasciate raffreddare. - Spruzzare il fluido di pulizia sul panno in microfibra o sullo schermo. - Spargere il fluido di pulizia. - Utilizzare il panno in microfibra per pulire lo schermo. TVSCT20/TVSCT50 - Spegnete dispositivo elettronico e lasciate raffreddare. - Strappare un panno per la pulizia dello schermo e pulire lo schermo pulito, con un movimento rotatorio.	
Sicurezza - In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito immediatamente. Consultare un medico. - In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico. - In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.	

Descrição	Português
O kit de limpeza de ecrã é um kit especialmente concebido para limpar ecrãs de televisores, monitores de computadores, portáteis/notebooks, tablets e smartphones.	
Utilização TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Desligue dispositivo eletrónico e deixe esfriar. - Pulverize o fluido de limpeza no pano de microfibras ou no ecrã. - Espalhe o fluido de limpeza. - Utilize o pano de microfibras para limpar o ecrã. TVSCT20/TVSCT50 - Desligue dispositivo eletrónico e deixe esfriar. - Rasgue um limpador de tela e limpar o ecrã limpo, com um movimento de torção.	
Segurança - Se engolir o líquido de limpeza, induza imediatamente o vómito. Consulte um médico. - Se o fluido de limpeza entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente dina olhos com uma quantidade abundante de água. Consulte um médico. - Se o fluido de limpeza entrar em contacto com a pele, lave a pele com água.	
Beskrivelse	Dansk
Rengøringssettet til skærm er særligt udviklet til at rengøre skærme på tv, stationære computere, bærbare computere/notebooks, tavlecomputere og smarttelefoner.	
Anvendelse TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Sluk elektronisk enhed og lad afkøle. - Sprøjt rensesæske på mikrofiberkluden eller skærmen. - Spred rensesæksen. Brug mikrofiberkluden til rengøring af skærmen. TVSCT20/TVSCT50 - Sluk elektronisk enhed og lad afkøle. - Riv en skærm rengøring klud og tørre skærmen ren med en drejende bevægelse.	
Sikkerhet - Hvis du indtager rensesæksen, skal du omgående fremkalde opkastning. - Opsøg en læge. - Hvis rensesæksen kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Opsøg en læge. - Hvis rensesæksen kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vand.	
Beskrivelse	Norsk
Skjermrengjøringssettet er spesielt utviklet for å rengjøre skjermene til TV-er, PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner.	
Bruk TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Slå av elektronisk enhet og la avkjøle. - Spray rengjøringsmiddelet på mikrofiberkluten eller skjermen. - Spre rengjøringsmiddelet på skjermen. Bruk mikrofiberkluten for å rengjøre skjermen. TVSCT20/TVSCT50 - Slå av elektronisk enhet og la avkjøle. - Riv av en pusseklut og tørk av skjermen med en vridende bevegelse.	
Sikkerhet - Hvis du svelger rengjøringsmiddelet skal du straks fremkalle oppkast. - Ta kontakt med lege. - Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med øynene skal du straks spyle med store mengder vann. Ta kontakt med lege. - Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med huden skal du straks spyle med vann.	

Beskrivning	Svenska
Skärmrengöringskittet är ett kitt framtaget speciellt för rengöring av skärmar på TV-apparater, stationära datorer, laptops/notebooks, surfplattor och notebooktelefoner.	
Användning TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Stäng av elektronisk apparat och låt svalna. - Spraya rengöringsvätskan på mikrofiberduken eller på skärmen. - Sprid ut rengöringsvätskan. - Använd mikrofibrertrasan för att rengöra skärmen. TVSCT20/TVSCT50 - Stäng av elektronisk apparat och låt svalna. - Riv av en skärm rengöringsduk och torka av skärmen ren med en vridande roretelse.	
Säkerhet - Om du sväljer rengöringsvätskan, framkalla omedelbart kräkning. Kontakta läkare. - Om rengöringvätskan kommer i kontakt med dina ögon, skölj omedelbart dina ögon med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare. - Om rengöringvätskan kommer i kontakt med din hud, skölj din hud med vatten.	
Kuvaus Näytön puhdistuspakkaus on suunniteltu erityisesti TV:den, työpöytätiето-koneiden, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien puhdistukseen.	Suomi
Käyttö TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Sammuta elektronikkalaitteen ja anna jäähtyä. - Ruiskuta puhdistusnestettä mikrokuitukankaaseen tai näyttöön. - Levitä puhdistusneste. - Puhdista näyttö mikrokuitukankaalla. TVSCT20/TVSCT50 - Sammuta elektronikkalaitteen ja anna jäähtyä. - Repäise näytön puhdistusliina ja pyyhi näyttö puhtaaksi kiertämällä.	
Turvallisuus - Jos nielet puhdistusnestettä, pakota oksennus välittömästi. Ota yhteys lääkäriin. - Jos puhdistusnestettä pääsee silmiisi, huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä. Ota yhteys lääkäriin. - Jos puhdistusnestettä pääsee kosketuksiin ihosi kanssa, huuhtele iho vedellä.	
Περιγραφή	Ελληνικά
Το κιτ καθαρισμού οθόνης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο κιτ για τον καθαρισμό οθονών τηλεόρασεων, επιτραπέζιων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών/ notebook, tablet και smartphone.	
Χρήση TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Απενεργοποιήστε ηλεκτρονική συσκευή και αφήστε να κρυώσει. - Ψεκάστε το υγρό καθαρισμού επάνω στο πανί μικροϊνών ή στην οθόνη. - Απλώστε το υγρό καθαρισμού. - Χρησιμοποιήστε το πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε την οθόνη. TVSCT20/TVSCT50 - Απενεργοποιήστε ηλεκτρονική συσκευή και αφήστε να κρυώσει. - Κόψτε μια οθόνη καθαρισμού πανί και σκουπίστε την οθόνη με μια περιστροφική κίνηση.	
Ασφάλεια - Εάν καταπιείτε το υγρό καθαρισμού, προκαλέστε εμετό αμέσως. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. - Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονη ποσότητα νερού. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. - Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε το δέρμα σας με νερό.	

Opis	Polski
Zestaw do czyszczenia ekranu to zestaw specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ekranów telewizorów, komputerów stacjonarnych, laptopów/ notebooków, tableτών i smartfonów.	
Użytkowanie TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Wyłącz urządzenie elektroniczne i ostudzić. - Rozpylić płyn czyszczący na ściereczkę z mikrofibry lub ekran. - Rozprowadzić płyn czyszczący. - Użyć ściereczki z mikrofibry, aby wyczyścić ekran. TVSCT20/TVSCT50 - Wyłącz urządzenie elektroniczne i ostudzić. - Oderwij ściereczki do czyszczenia ekranu i przetrzyj ekran czysty z ruchem obrotowym.	
Bezpieczeństwo - W przypadku połknięcia płynu czyszczącego natychmiast wywołaj wymioty. Skonsultować się z lekarzem. - W przypadku kontaktu płynu czyszczącego z oczami należy natychmiast przemyć je obfitą ilością wody. Skonsultować się z lekarzem. - W przypadku kontaktu płynu czyszczącego ze skórą przemyć ją wodą.	
Popis Sada na čištění obrazovky je sada speciálně navržená na čištění obrazovek TV, stolních počítačů, notebooků, tabletů a chytrých telefonů.	Česky
Použití TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Vypněte elektronického zařízení a nechte vychladnout. - Čistící kapalinu nastříkejte na hadřík z mikrovlákna nebo na obrazovku. - Čistící kapalinu rozetřete. - Hadřík z mikrovláken použijte k vyleštění obrazovky. TVSCT20/TVSCT50 - Vypněte elektronického zařízení a nechte vychladnout. - Odrhňte čištění obrazovky hadřík a otřete displej čistý s otáčivým pohybem.	
Bezpečnost - Pokud čistící kapalinu polknete, okamžitě vyvolejte zvracení. Obratťe se na lékaře. - Pokud se čistící kapalina dostane do styku s vašima očima, okamžitě si je vypláchněte velkým množstvím vody. Obratťe se na lékaře. - Pokud se čistící kapalina dostane do styku s vaší pokožkou, okamžitě si ji opláchněte velkým množstvím vody.	
Leírás A képernyőtisztító-készletet kifejezetten televíziók, asztali számítógépek, laptopok/noteszgépek, táblagépek és okostelefonok képernyőjének tisztításához alakították ki.	Magyar
Használat TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Kapcsolja ki az elektromos készüléket és hagyjuk kihűlni. - Permetezze a tisztítófolyadékot a mikroszálás kendőre vagy a képernyőre. - Oszlassa el a tisztítófolyadékot. - Tisztítsa meg a képernyőt a mikroszálás kendővel. TVSCT20/TVSCT50 - Kapcsolja ki az elektromos készüléket és hagyjuk kihűlni. - létép egy képernyőn törölkendőt, és törölje le a képernyőt tisztára csavaró mozdulattal.	
Biztonság - A tisztítófolyadék lenyelése esetén idézzon elő hánytatást. Forduljon orvoshoz. - Ha a tisztítófolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Forduljon orvoshoz.	
Ha a tisztítófolyadék bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.	

Descrierea	Română
Kitul de curățare a ecranului este un kit special conceput pentru curățarea ecranelor televizoarelor, desktopurilor, laptopurilor/notebookurilor, tabletelor și smartboone-urilor.	
Utilizarea TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Opriți dispozitivul electronic și lăsa sa se racească. - Pulverizați lichid de curățare pe laveta cu microfibre sau pe ecran. - Întindeți lichidul de curățare. - Utilizați laveta cu microfibre pentru a curăța ecranul. TVSCT20/TVSCT50 - Opriți dispozitivul electronic și lăsa sa se racească. - Rupe o pânză de curățare ecran și ștergeți ecranul curat cu o mișcare de răsucire.	
Siguranță - Dacă înghițiți lichid de curățare, provocați imediat voma. Consultați un medic. - Dacă lichidul de curățare intră în contact cu ochii, clătiți-vă imediat ochii cu apă din abundență. Consultați un medic. - Dacă lichidul de curățare intră în contact cu pielea, clătiți-vă imediat pielea cu apă.	
Описание Набор для очистки предназначен специально для очистки экранов телевизоров, компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов.	Русский
Использование TVSCK60/TVSCK120/TVSCK240/TVSCC100/TVCCK100 - Выключите электронное устройство и дайте остыть. - Разотрите чистящее средство. - Очистите экран с помощью салфетки из микроволокна. TVSCT20/TVSCT50 - Выключите электронное устройство и дайте остыть. - Оторвите очистки экрана ткань и протрите экран чистой с вращательным движением.	
Требования безопасности - В случае проглатывания чистящей жидкости немедленно вызовите рвоту. Обратитесь к врачу. - При контакте чистящей жидкости с глазами немедленно промойте их обильным количеством воды. Обратитесь к врачу. - При контакте чистящей жидкости с кожей промойте ее водой.	
Açıklama Ekran temizleme seti TV'lerin, masaüstü bilgisayarların, laptopların/dizüstü bilgisayarların, tabletlerin ve akıllı telefonların ekranlarının temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış bir kittir.	Türkçe
Kullanım TVSCK60 / TVSCK120 / TVSCK240 / TVSCC100 / TVCCK100 - elektronik cihaz kapatın ve soğumaya bırakın - Temizleme sıvısını mikro fiber beze veya ekrana püskürtün. - Temizleme sıvısını yayın. TVSCT20 / TVSCT50 - Ekranı temizlemek için mikro fiber bez kullanın. - elektronik cihaz kapatın ve soğumaya bırakın. - Bir ekran temizleme bezi yırtın ve bir döndürme hareketiyle ekranı silerek temizleyin.	
Güvenlik - Temizleme sıvısını yutarsanız derhal kusmaya çalışın. Bir doktora danışın. - Temizleme sıvısı gözlerinize temas ederse gözlerinizi derhal bol miktarda su ile yıkayın. Bir doktora danışın. - Temizleme sıvısı cildinize temas ederse cildinizi bol su ile yıkayın.	