

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Căști Bluetooth TWS



Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării produsului.

Cod comandă: EARPHONE-BT-GHOSTBK-WL, EARPHONE-BT-GHOSTWE-WL

PORNIRE / OPRIRE

Pornire automată: deschideți compartimentul de încărcare, scoateți căștile, setul de căști pornesc automat și se împerechează automat.

Oprire automată: puneți căștile în compartimentul de încărcare și închideți capacul compartimentului de încărcare, căștile se vor închide automat.

ÎMPERECHEREA CU BLUETOOTH

Deschideți capacul compartimentului de încărcare, apoi introduceți interfața Bluetooth a telefonului mobil pentru a căuta echipamentul dispozitivului, selectați Well Ghost pentru conexiunea de asociere.

REDAREA MELODIILOR

Redare / Pauză: Când redați muzică, atingeți casca o dată pentru a face pauză, apoi atingeți din nou pentru a reda.

Melodia anterioară: Apăsăți rapid de trei ori pe casca stângă.

Melodia următoare: Apăsăți rapid de trei ori pe casca dreapta.

CONTROL VOLUM

Atingeți rapid casca dreaptă de două ori pentru a crește volumul.

Atingeți rapid casca stângă de două ori pentru a reduce volumul.

APEL

Răspunde: Când primiți un apel, atingeți o dată casca stângă sau dreaptă pentru a răspunde la apel.

Închide: În timpul unui apel, atingeți o dată casca stângă sau dreaptă pentru a închide apelul.

Respinge: Când sunteți apelat, apăsați lung butonul stânga sau dreapta pentru a respinge apelul.

ASISTENT VOCAL

Când sunteți conectat la telefon, apăsați lung 2 secunde pe oricare casă pentru a porni asistentul vocal.

ÎNCĂRCARE

Încărcați complet carcasa și căștile înainte de a le utiliza pentru prima dată.

Puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți capacul, căștile vor intra automat în starea de încărcare.

Specificații:

Versiune Bluetooth: 5.0

Distanță wireless: 10 metri

Baterie (căști / bază): 40mAh x2 / 300mAh

Timpe de încărcare: 1 oră

Timpe de redare: până la 6 ore

Driver: 8 mm

Sensibilitate microfon: 118 ± 3dB

Răspuns în frecvență: 20Hz - 20KHz

Încărcare USB: 5V



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, transportul, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece pot evita poluarea mediului și sunt dăunătoare sănătății. Trimiterea deșeurilor de echipamente electrice și electronice către centrele speciale de colectare face ca deșeurile să fie reciclate corespunzător și să protejeze mediul. Nu uita! Fiecare aparat electric care ajunge la depozitul de deșeuri, pe câmp, poluează mediul!



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401 *

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro