

MANUAL DE UTILIZARE

FISA TRIPLA

Cod comanda: ELAD-3SH/02-WL



Va multumim ca ati ales acest produs WELL. Cititi cu atentie si pastrati aceste instructiuni la indemana pe toata perioada utilizarii aparatului.

1. DESCRIEREA GENERALA:

Specificatii tehnice:

- Priza: 3 Schuko
- Max 3x16A/250V
- IP20

2. INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE, MANUAL DE UTILIZARE

Instructiuni de utilizare

Conectati fisa tripla la reseaua de tensiune de 220V.

Conectati aparatele dorite la prizele schuko a fisei triple

Atentie

Se utilizeaza numai pentru curent alternativ.

Nu introduceti degetele sau obiecte metalice in prizele schuko a fisei triple. Este interzisa introducerea altor obiecte in prizele schuko a fisei triple decat mufa aparatelor electronice care doriti sa fie conectate.

Nu folositi adaptorul in mediu umed, este destinat doar pentru uz intern.

Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale grele, si care pot fi daunatoare sanatatii.

Depunand la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura.

Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei, polueaza!

Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a DEEE:



Importator si distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401*

suport@vitacom.ro

www.vitacom.ro

