

CANTAR DIGITAL DE BAIE

Cod: SCALE-PRS-BLOOM-WL

Well


Vă mulțumim ca ați ales un produs **WELL**! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână pentru utilizări viitoare.

Specificatii

- Capacitate maximă: 180 kg
- Diviziune: 100g
- Funcție de auto oprire & auto zero
- Semnalizare nivel baterie scăzut și suprasarcină
- Alimentare: 1 x 3V (baterie tip buton CR2032) inclus în ambalaj

Precauții și atenționări


1. Protejați cântarul de umezeala



2. manipulați cu grijă



3. Nu folosiți cântarul pe suprafață inegală 4. Nu călcați pe marginea cântarului



5. Nu pași pe platforma cântarului când aveți picioarele ude – risc de alunecare!

6. Nu utilizați cântarul în zone cu câmpuri electromagnetice puternice.

7. Vă rugăm să scoateți bateriile dacă cântarul nu este utilizat mult timp

8. Nu încercați să deschideți cântarul sau să eliminați componente. Repararea trebuie făcută numai de către tehnicieni calificați.

ÎNAINTE DE A UTILIZA CANTARUL


1. Să îndepărtați ambalajul

2. Deschideți capacul bateriei, introduceți bateriile 1XCR2032 în carcasa bateriei. Apoi închideți capacul bateriei.

CANTAR DIGITAL DE BAIE

Cod: SCALE-PRS-BLOOM-WL

Well




3. Pentru a obtine un rezultat corect, asezați cântarul pe o suprafata neteda, tare

4. Apăsati poziția C pentru a scoate bateriile cu ușurință.

Pentru a măsura greutatea


Înainte de prima utilizare, vă rog să urmăriți pașii de mai jos:

1. Puneți cântarul pe o suprafață netedă, tare. Apoi, urcați-vă ușor pe platforma de cântărire pentru a-l porni. Ecranul se aprinde. După cum arată în imaginea următoare



2. Unitatea implicită din fabrică este „kg”, dacă nu este cazul, vă rugăm să setați comutatorul pe spatele scării pentru a alege unitatea necesară lb sau st.

3. Cântarul pornește singur



4. Ecranul LCD afișează Greutatea dvs.:



Cântarul se va opri automat după 10-15 secunde.

CANTAR DIGITAL DE BAIE

Cod: SCALE-PRS-BLOOM-WL

Well

NOTĂ

1. „C” va apărea dacă cântarul nu este în poziție stabilă, greutatea măsurată nu este reală, trebuie să vă cântăriți din nou.



2. „ERR” va apărea dacă cântarul este supraîncărcat (Peste 180 kg / 400lb).



3. „Lo” va apărea dacă bateria este descărcată și trebuie înlocuită.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro