Livecore7032

User Manual
Instrukcja obsługi

PL
EN
DE
HU
NL



Android Tablet PC 7”
OS Google Android 7.1

OVERMAX

OVERMAX

You • unlimited

www.overmax.pl

Ważne!

PL

Dziękujemy za zakup MID. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z jego obsługi.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy zapoznać się oraz zachować wszystkie instrukcje obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenia.
Dla usprawnienia obsługi, treść niniejszej instrukcji obsługi może ulec zmianie.
Jeśli ustawienia oraz użycie urządzenia różni się od opisanego w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową po najnowsze informacje dot. produktu.

Upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda, ani inne ciała obce.

I. Uwaga:

1. Nie dopuścić do upuszczenia urządzenia. Unikać silnych wstrząsów wyświetlacza. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia lub niewłaściwej pracy.
2. Nie dotykać urządzenia metalowymi przedmiotami, gdyż może to prowadzić do zwarcia.
3. Prosimy o wykonanie kopii zapasowej danych na wypadek ich utraty, szczególnie przed aktualizacją oprogramowania firmowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych.
4. Nie demontować. Nie wycierać powierzchni urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem lub benzenem.
5. Nie odłączać urządzenia w czasie formatowania lub aktualizacji/ pobierania, gdyż może to prowadzić do błędów.

PL

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie flesza wynikającego z pęknięcia, naprawy produktu lub z innych przyczyn. Należy obsługiwać zgodnie z instrukcją użytkownika.


7. Upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda, ani inne ciała obce.

8. Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych lub zawilgoconych.

9. Nie dopuścić do upuszczenia urządzenia. Unikać silnych wstrząsów wyświetlacza, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lub niewłaściwej pracy.

10. Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie oraz być doskonalone bez wcześniejszego powiadomienia.

II. Oprawa



1. Przycisk zasilania on/off
2. Słuchawki
3. Interfejs micro USB
4. Głośność +/-
5. Karta TF jest identyczna jak karta SD
6. Przycisk Reset
7. Aparat tylny
8. Głośnik
9. Aparat przedni

Akcesoria urządzenia:

Instrukcja obsługi: 1szt. Kabel USB: 1 szt. Ładowarka: 1szt.

PL

2. Instrukcje w zakresie przycisków funkcyjnych na pasku stanu:

 Głośność (-)

 Strzałka w tył

 Przycisk Home

 Przycisk wielozadaniowy

 Głośność (+)

 Zrzut ekranu

Funkcję zrzutu ekranu można ustawić za pośrednictwem Ustawień – Ustawienia zrzutu ekranu, aby wybrać uruchomienie lub wyłączenie (domyślne ustawienia systemowe dla stanu zamkniętego)

III. Instrukcje obsługi
1. Podstawowa obsługa
1.1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania:

Wcisnąć i przytrzymać włącznik zasilania przez 5 sekund; urządzenie wyświetla logo powitalne oraz wchodzi w tryb pracy.

Wyłączanie zasilania:

Wcisnąć i przytrzymać włącznik zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Hibernacja:

Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wcisnąć przycisk zasilania, urządzenie wchodzi w tryb hibernacji, a ekran gaśnie. Wcisnąć przycisk zasilania ponownie, aby wejść w tryb zwykły. W przypadku tymczasowego nieużytkowania urządzenia, można skorzystać z tej funkcji dla oszczędności energii.

1.2. Ładowanie

Gdy urządzenie informuje o niskim stanie baterii, należy podłączyć je do zasilania przy użyciu dostarczonej ładowarki.

Uwaga:

Aby przedłużyć żywotność baterii, zalecamy ładowanie urządzenia przez kolejne 15 minut po wyświetleniu informacji o pełnym naładowaniu baterii.

PL

1.3. Menu główne

Wcisnąć ikonę  na głównym interfejsie, pojawi się menu główne. W menu znaleźć można ustawienia systemowe, odtwarzanie muzyki, odtwarzanie filmów, przeglądarkę internetową oraz inne zainstalowane aplikacje.


2. Ustawienia

Wcisnąć  w interfejsie głównym, aby wejść w interfejs ustawień.

Wcisnąć odpowiednie pozycje ustawień.


2.1. Ustawienie daty i godziny

Wcisnąć "Data i godzina" w interfejsie ustawień, aby ustawić datę i godzinę. W menu można ustawić date, strefę czasową, format godziny oraz daty, itd.




2.2. Jasność


Wybrać "Wyświetlacz" w interfejsie ustawień. Wcisnąć "Poziom jasności", aby wejść i przeciągnąć pasek, aby wyregulować jasność.



2.3. Dodawanie konta Google™


Wcisnąć Ustawienia i wybrać Konta–Dodaj konto, wybrać Google. System sprawdzi stan połączenia internetowego, postępować zgodnie z komunikatem, aby zalogować się, można ustawić interfejs; w przypadku braku konta Google, można utworzyć konto na stronie Google.





2.4. Pobieranie APP:

Po dodaniu konta Google, wcisnąć Play Store, wpisując nazwę APP lub inne hasło, aby wyszukać oraz wybrać APP zgodnie z potrzebą.




PL

2.5. Dyktafon

Wcisnąć “Dyktafon” 

w menu głównym, aby rejestrować głos.


(PS : przy pierwszym użyciu tej aplikacji, należy ustawić pozwolenie)



2.6. Wyszukiwanie głosowe:

Wcisnąć 

pojawi się prośba, aby powiedzieć“OK Google”lub wcisnąć 
przez dłuższą chwilę, przy połączeniu Wi-Fi lub połączeniu sieciowym, można korzystać z wyszukiwarki Google.




2.7. Ustawienie języka

Wcisnąć 

następnie wcisnąć 


wybrać po żądany język.



PL

3. Połączenie Wi-Fi


3.1 Wcisnąć "Ustawienia" w interfejsie głównym, wcisnąć Wi-Fi, aby je włączyć. Wcisnąć ustawienia Wi-Fi, aby ustawić oraz zarządzać dostępem bezprzewodowym.




3.2. Bluetooth


Wcisnąć 

, wcisnąć"Bluetooth", następnie wybrać pożądane urządzenie.





PL



4. Eksplorator do instalacji aplikacji

4.1. Instalacja

Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji na Android™, tj. za pośrednictwem USB, programu zewnętrznego. W tym dokumencie przedstawiamy instalację za pośrednictwem Instalatora Aplikacji.

Wcisnąć "Eksplorator" w interfejsie głównym.

Wybrać plik APK oraz wejść do interfejsu instalacji aplikacji. Wcisnąć "Instaluj", aby zainstalować aplikację. Po zakończeniu instalacji, pojawi się komunikat "Otwórz", oraz "Zakończ". Wcisnąć "Otwórz", aby włączyć aplikację. Wcisnąć "Zakończ", aby wyjść.


4.2. Odinstalowanie

Do instalacji aplikacji można wykorzystać narzędzie zarządzania oprogramowaniem zewnętrznym lub oprogramowanie zarządzania aplikacją urządzenia. Wybrać "aplikacje Ustawienia/Aplikacje/Zarządzanie", aby wybrać zainstalowane aplikacje oraz sprawdzić ich atrybuty, lub odinstalować.

5. Połączenie z internetem

5.1. Po połączeniu z Wi-Fi, otworzyć przeglądarkę oraz wprowadzić adres internetowy, można przeglądać teraz stronę internetową.

5.2. Wcisnąć , wejść do interfejsu Apps, wcisnąć , otworzyć Chrome.




Wcisnąć ikonę ☆ , aby wejść w zakładkę ulubione i sprawdzić historię przeglądania. Wcisnąć wybraną stronę internetową.

6. Odtwarzanie dźwięku i filmów

6.1. Odtwarzanie dźwięku


Wcisnąć "Odtwarzaj muzykę" w menu głównym, aby wejść w interfejs odtwarzania dźwięku. Wyświetlą się pliki dźwiękowe w urządzeniu. Aby odtworzyć plik, należy wcisnąć jego nazwę. W interfejsie odtwarzania dźwięku, wcisnąć ikony, aby odtworzyć/zatrzymać/pogłosić/ściszyć/FF/REW....



6.2. Odtwarzanie filmów

Wcisnąć "Video" w menu głównym, aby wejść do interfejsu odtwarzania filmów. Pojawią się pliki video w urządzeniu. Aby odtworzyć, wcisnąć nazwę pliku. W interfejsie odtwarzania filmów, dotknąć ekran, aby aktywować ikony pracy oraz wcisnąć ikonę, aby odtworzyć/wstrzymać/przejść do następnego pliku/powrócić do poprzedniego pliku...

PL




7. Podgląd zdjęć

Wybrać aplikację “Zdjęcia” . Pojawi się lista wszystkich zdjęć przechowywanych na wewnętrznym dysku, a także zdjęcia z zewnętrznego dysku (SD). Wybrać nazwę zdjęcia, aby wyświetlić zdjęcie.

Wybrać miniaturę obrazu, aby obejrzeć zdjęcia albumowe.

Dwukrotnie wcisnąć obraz zdjęcia, aby przybliżyć/oddalić. Przesunąć zdjęcia w lewo aby przejść do następnego zdjęcia lub w prawo , aby przejść do poprzedniego. Wybrać na pokazie slajdów/użyj jako/drukuj/usuń zdjęcie. Wybrać udostępnienie, aby wysłać zdjęcia za pośrednictwem Bluetooth, Facebook, lub Gmail, itd. Wybrać , aby edytować zdjęcie.



8. Aparat

Wcisnąć “Aparat” w interfejsie głównym.


8.1 Aparat

Jeśli kursor znajduje się na , urządzenie pracuje w trybie Aparatu.

Wcisnąć , aby zrobić zdjęcie.

Wcisnąć , aby wejść do interfejsu ustawień

Przesuwając interfejs w lewo, wcisnąć , aby ustawić tryb sceny. W Ustawieniach można zmienić rozdzielczość oraz jakość, lub wypróbować zaawansowane funkcje. Wcisnąć , aby wybrać tylny lub przedni aparat.



8.2 DV

Przesuwając interfejs w lewo, wcisnąć , aby ustawić tryb sceny. W Ustawieniach zmienić można rozdzielczość oraz jakość, lub wypróbować zaawansowane funkcje.


Wcisnąć Video, aby wejść do interfejsu wyboru trybu video.

Wcisnąć , aby zrobić zdjęcie.

9. Podłączenie do urządzenia zewnętrznego

9.1. Podłączenie do komputera

Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Przesunąć powiadomienia; wybrać tryb USB, wcisnąć "Przenoszenie plików". Po pomyślnym połączeniu, komputer wyświetla dwa symbole nowego dysku. Jeden to karta TF, a drugi to wbudowany flash.




PL

8.2 DV

Obsługuje urządzenie przenośne z formatem FAT32, tj. Dysk U oraz MP3.

Podłączyć urządzenie przenośne do MID. (Uwaga: Jedynie OTG obsługuje mysz oraz klawiaturę USB, USB HOST obsługuje jedynie szybkie urządzenie USB 2.0)




9.3. Aplikacje

Dla wygody użytkowania, w MID zainstalowaliśmy zewnętrzne oprogramowanie. Po więcej informacji na temat szczegółowych sposobów obsługi, prosimy o sprawdzenie odpowiedniej instrukcji.

Niektóre oprogramowania mogą być wykorzystane w pewnych zakresach ze względu na pracę sieci.

10. Ustawienia kopii zapasowej oraz reset


Wcisnąć a następnie wcisnąć Backup & reset można teraz rozpocząć ustawienia kopii zapasowej oraz resetowania.



Wybór przywrócenia danych fabrycznych spowoduje pojawienie się komunikatu o tym, że wszystkie osobiste informacje będą usunięte oraz pobrana zostanie aplikacja, ta operacja nie może być cofnięta”

PL

Wcisnąć a następnie wcisnąć Security , wybrać blokada ekranu dostępnych jest pięć sposobów blokady.



IV. Rozwiązywanie problemów i usterek

1. Co jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie?

Odpowiedź:

1). Ponownie uruchomić urządzenie i sprawdzić czy działa poprawnie.

2). Naładować urządzenie za pomocą ładowarki, aby aktywować baterię. Upewnić się, że urządzenie jest w pełni zasilane przed rozpoczęciem obsługi.

3). Zaleca się fachową aktualizację SO urządzenia.

2. Dlaczego czas czuwania bywa czasem krótki?

Odpowiedź:

Czas użytkowania baterii w całości zależy od temperatury oraz użycia. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub niska, czas użytkowania baterii może ulec zmianie. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze normalnej.

Czas użytkowania również zależy od głośności oraz częstotliwości użycia.

V. Specyfikacje

Produkt	Livecore7032
Wymiary	190X108X10.5MM
Wyświetlacz	7” 1024X600 TFT panel dotykowy
SO	Android 7.1
Sposób wprow-adzania	Klawiatura

Pojemność	8GB
Zewnętrzna pojemność	Karta (SD) (TF), do 32GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG.....
Video	Mpeg4-sp, asp, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080P.....
Bluetooth	Obsługuje BT
Sieć bezprzewodowa	Obsługuje WIFI
Język	Wielojęzyczny
USB	USB2.0 high speed
OTG	Obsługiwany
Temperatura	-20 C do 60 C
Zasilanie	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Bateria	Bateria litowo-polimerowa 2500mAh

Uwaga: Ilustracje przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy!

Budowa oraz specyfikacja urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Google, Android oraz Google Play to znaki

Preface

EN

Thank you for buying the MID. We wish you enjoy using it.

Please read and retain all the operating instructions before operating the unit, we do not assume any liability arising out of improper operation or incidental damages.

For better services, the content of this operation manual may be changed. If the actual setup and usage of the unit are different from this operation manual, please view the website of our company to inquire about the latest product information.

Do not allow water or foreign objects to enter the unit.

I. Note:


1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the display will be damaged or unusual.
2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from short circuit.
3. Please backup your data in case your important data is lost, especially before you upgrade the firmware. The company will not take charge in any loss that caused by lots of data.
4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by alcohol, thinner or benzene.
5. Do not disconnect the unit while it is formatting or uploading/ downloading, or the procedures may lead to errors
6. We do not take responsibility to the flash damage caused by product broken, repair or other reasons. Please operate strictly as per the user guide.
7. Avoid water or foreign objects enter the unit.
8. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.

9. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the display will be damaged or unusual.

10. Specifications are subject to change and improvement without notice.

EN

II. Introduction of cover:



1. Power on/off button
2. Headphones
3. Micros USB interface
4. Vol +/-
5. TF-Card is same as SD-Card
6. Reset Button
7. Back Camera
8. Loudspeaker
9. Front Camera

Accessories with the Machine:

Use manual: 1pc USB cable: 1pc Charger: 1pc

2. Instruction of the function button in status bar:

 Głośność (-)

 Strzałka w tył

 Przycisk Home

 Przycisk wielozadaniowy

 Głośność (+)

 Zrzut ekranu

The function of Screenshot, you can set through the Stetting-Screenshot setting to choose start or turn off (The system defaults to a closed state)

III. Operation Instruction
1. Basic Operation
1.1. Power on/Power off

EN

Power on:

Press and hold the power switch for 5 seconds; the unit displays the start-up logo and enters the working mode.

Power off:

Press and hold the power switch for 3 seconds to turn the unit off.

Sleep:

While the device is at working status, press the power switch, it enters the sleeping mode, and the screen will be off then. Press the power switch again, it shift to the normal mode. You may use this function when you don't' use the device temporary to save power.

1.2. Charging

When the device prompts low battery, please charge it by provided charger.

Note:

To improve the longevity of the battery, you may charge for another 15 minutes after it prompts the battery is full.

1.3. Main menu

Click the  icon in the main interface, the main menu is appeared. It including the system setting, music playback, video playback, web browser and other applications you installed in the main menu.

2. Settings


Click  the main interface to enter the setting interface.

Click the Corresponding setting items to operate.

EN


2.1. Date and Time Setting

Click “Date & Time” in the setting interface to set the date and time. You may set the date, time zone, time, time format and date format etc. in the menu.



2.2. Brightness


Select “Display” in the setting interface. Click “Brightness level” to enter, and slide the bar to adjust the brightness.




2.3 Add Google™ account

Click Settings, and then choose Accounts---Add an account, choose Google. The system will check the status of the internet, according the prompt to login account and you can set the interface, if you have no Google account, you can register one in the website of Google.


EN





2.4. Download APP:

After you add the Google account successfully, click Play Store , typing the name of APP or something relevant, to search and choose APP according your interesting.




EN

2.5. Voice recorder

Click “Sound Recorder” 


in the main menu to recorder voice.

(PS : firs time using this APP need to make permission setting)




2.6. Voice Search:


Click  you will be prompted to say“OK Google” or click the  with a little bit long time, with Wi-Fi connected or in the state of network connection, you can use the Google search.



2.7. Language setting

Click  the click 


, choose the language you need.



3. Wi-Fi connection


3.1Click “Settings” in the main interface, Click Wi-Fi to turn on the WIFI.

Click Wi-Fi setting to set and manage wireless access.





3.2. Bluetooth

Click the  click“Bluetooth”, then choose the device you need.



EN





4. Explorer to install App

4.1. Install

There are many ways to install applications under Android™, such as via USB, by third party program. We introduce installation by Apps Installer here.

Click the “Explorer” in the main interface.

Select the APK file you want and enter the application installation interface. Click “Install” to install the application automatically. After installation, it prompts “Open” and “Finish”. Click “Open” to open the application. Click “Finish” to exit.

4.2. Uninstall

You may use the corresponding third party software management tool or the installed application management software of the device to install applications.


Select “Setting/Applications/Manage applications” to select the installed applications and check the attribute of it or uninstall it.

5. Connect to internet

5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web address, you can browse the web then.

5.2. Click the , enter into the Apps interface click the , open the Chrome.

EN




Click the icon to enter the bookmark to view the browse history.

Click the web page you want to open it.

6. Audio and video playback

6.1. Odtwarzanie dźwięku


Click the “Play Music” in the main menu to enter the audio playback interface. It lists the audio files in the device, and you may click the file name to play it. In the audio playing interface, click the icons to play/pause/ increase volume/decrease volume FF/REW....



EN

6.2. Video Playback

Click the “Video” in the main menu to enter the video playback interface. It lists the video files in the device, and you may click the file name to play it. In the video playing interface, touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons to play/pause/ skip to next file/skip to previous file....




7. Podgląd zdjęć

Select “Photos” App . You will find a list of all your picture files stored in your internal storage drive, also your picture files from your external drive (SD). Select the picture file name and it will display.

Select the thumbnail image to view your album pictures.

Double click on the picture image to zoom in/zoom out, slide the picture to the left to go to next picture or slide to the right to go to previous picture. Select on the Slideshow/Use as/Print/Delete from device the picture. Select the share to send picture via Bluetooth, Facebook, and Gmail etc. Select the to edit picture.



EN

8. Camera

Click “Camera” in the main interface.


8.1. Camera

If the cursor is at position, the device is at Camera mode.

Click to take picture.

Click to enter the setting interface

Sliding interface left, Click to set the scene mode, In Settings, change resolution and quality, or try advanced features. Click to select back or front camera.



8.2. DV

Sliding interface left, Click to set the scene mode, In Settings, change resolution and quality, or try advanced features.

Click Video to enter the Video mode select interface


Click to take picture.

9. Connect with external device

9.1. Connect with PC


Connect the device with the PC via the USB cable. Slide notifications; select the USB mode option, Click “File transfers”. The PC appears two new disk symbols after connected successfully. One is the TF card, and the other is the built-in flash.

EN



9.2. Use of OTG

It supports the movable device with FAT32 format, such as U disk and MP3. Connect the movable device to the MID. (Note: only OTG could support USB mouse and keyboard, USB HOST only support USB2.0 High speed device)




9.3. Applications

For convenient usage, we installed some third party software in the MID. For detailed operation methods, please check the corresponding instruction. Some of the software may be able to be used in some area because of network service.

10. Backup and Reset settings


Click the and then click the Backup & reset you can start the backup and reset setting.



Selecting the Factory data reset will prompt you that "will empty all your personal information and download the application This operation cannot be undone"

11. Boot lock screen settings

Click and then click Security Security choose screen lock there are five lock method for you can select.



IV. Troubleshooting

1. What if the device is abnormal during operation?

Answer:

1). Reboot the device to see if it works OK.

2). Charge the device by the charger to activate the battery. Make sure it has power before you operate it.

3). It is suggested to upgrade the OS of the device by professional.

EN

2. Why the standby time is so short sometimes?

Answer: the use time of the battery is all depend on the temperature and use instance. If the temperature is too high or too low, the use time of the battery might be effected. It is suggest using the device in normal temperature. The using time is also affected by increased volume and frequently operation.

V. Specifications

Item	Livecore 7032
Dimension	190X108X10.5MM
Display	7" 1024X600 TFT touch panel
OS	Android 7.1
Input method	Soft keypad
Capacity	8GB
External Capacity	(SD) (TF) card, up to 32GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG.....
Video	Mpeg4-sp, asp, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080P.....
Bluetooth	Support BT
Wireless network	Support WIFI
Language	Multi-language
USB	USB2.0 high speed
OTG	Support
Temperature	-20 C to 60 C
Power supply	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Battery	2500mAh poly-lithium battery

Note: The pictures list in the manual are for reference only!

The design and the specification of the unit are subject to change without notice.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Wichtig

Vielen Dank für den Kauf von MID. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden werden. Wir bitten Sie, vor der Benutzung des Produkts sich mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen und sie für späteren Nachlesen aufzubewahren. Wir tragen keine Haftung für die falsche Bedienung oder Beschädigungen.

DE

Zur Optimierung der Bedienung kann sich der Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung ändern.

Falls sich die Einstellungen oder die Benutzung des Geräts von der Beschreibung in der vorliegenden Bedienungsanleitung unterscheiden, besuchen Sie bitte unsere Webseite, wo Sie die neusten Informationen zu dem Produkt finden können.

Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch ein anderer Fremdkörper in das Gerät eindringt.


I. Achtung:

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie die LCD-Anzeige keinen Stößen aus. Ansonsten kann es Beschädigungen oder Arbeitsstörungen zur Folge haben.
2. Berühren Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, weil es einen Kurzschluss zur Folge haben kann.
3. Stellen Sie eine Sicherungskopie der Dateien für den Fall her, dass sie verloren gehen, vor allem vor der Aktualisierung der Software. Wir tragen keine Haftung für den Verlust der Daten.
4. Demontieren Sie das Gerät nicht. Wischen Sie die Fläche des Geräts nicht mit Alkohol, Verdünnungsmittel oder Benzen.
5. Schalten Sie das Gerät während der Formatierung oder Aktualisierung/ Herunterladung nicht ab, weil es zu Fehlern führen kann.
6. Wir tragen keine Haftung für die Beschädigung des Blitzlichtes, die sich aus einem Riss, einer Produktreparatur oder aus einem anderen Grund ergeben. Das Gerät soll man gemäß der Bedienungsanleitung bedienen.

7. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch ein anderer Fremdkörper in das Gerät eindringt.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht an sehr heißen, kalten, mit Staub verschmutzten oder feuchten Plätzen.
9. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie die LCD-Anzeige keinen Stößen aus. Ansonsten kann es Beschädigungen oder Arbeitsstörungen zur Folge haben.
10. Die Spezifikatinen des Produkts können ohne vorherige Benachrichtigung geändert oder verbessert werden.

DE

II. Gehäuse



1. Ein-/Aus-Taste
2. Kopfhörer
3. Interface Micro USB
4. Lautstärke +/-
5. Die TF-Karte ist identisch wie SD-Karte
6. Reset-Taste
7. Hintere Kamera
8. Lautsprecher
9. Vordere Kamera

Accesoires des Geräts:

Bedienungsanleitung: 1 Stk. USB-Kabel: 1 Stk. Ladegerät: 1 Stk.

2. Anleitung zu den Funktionstasten auf der Statusleiste:

 Lautstärke (-)

 Zurück-Taste

 Home-Taste

 Multifunktion-staste

 Lautstärke (+)

 Bildschirmfoto

Die Funktion des Bildschirmfotos kann man in den Einstellungen wählen

- Einstellungen des Bildschirmfotos, um ein- oder auszuschalten (voreingestellte Systemeinstellungen)

III. Bedienungsanleitungen
1. Grundbedienung
1.1. Einschalten/Ausschalten

DE

Einschalten:
Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang; das Gerät zeigt ein Begrüßungslogo an und beginnt die Arbeit.
Ausschalten:
Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
Ruhezustand:
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn das Gerät bei der Arbeit ist. Das Gerät beginnt den Ruhezustand und der Bildschirm erlischt. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um in den normalen Zustand überzugehen. Man kann diese Funktion für die Energieeinsparung einschalten, wenn man das Gerät vorübergehend nicht benutzt.

1.2. Aufladung

Wenn das Gerät über die schwache Batterie informiert, soll man es an die Energieversorgung mithilfe des beigefühten Ladegeräts einschalten.

Achtung:
Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, empfehlen wir, das Gerät noch 15 Minuten nach der Information über die volle Aufladung aufzuladen.

1.3. Hautpmenü

Drücken Sie das Icon  auf der Benutzeroberfläche, es erscheint das Hauptmenü. Im Menü kann man Systemeinstellungen, Musik- und Filmwiedergabe, Internetbrowser und installierte Applikationen finden.


2. Einstellungen

Drücken Sie  auf der Benutzeroberfläche, um die Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie entsprechende Einstellungen .

DE


2.1. Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Drücken Sie „Uhrzeit und Datum“ auf dem Einstellungsbildschirm, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen. Im Menü kann man Datum, Zeitzone, das Uhrzeit- und Datumsformat usw. einstellen.




2.2. Helligkeit


Wählen Sie „LCD-Anzeige“ auf der Einstellungsbildschirm. Drücken Sie „Helligkeitsniveau“ und ziehen Sie die Leiste, um die Helligkeit anzupassen.



2.3. Google-Konto hinzufügen


Tippen Sie auf Einstellungen und wählen Sie Konten - Konto hinzufügen, wählen Sie Google. Das System prüft die Verbindung mit dem Internet, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich einzuloggen; wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, kann man es auf der Google-Seite eröffnen.






2.4. APP herunterladen:

Nachdem Sie ein Google-Konto hinzugefügt haben, drücken Sie Play Store, tragen Sie den APP-Namen oder einen anderen Begriff ein, um ein APP auszusuchen und richtig zu wählen.



2.5 Diktiergerät


Drücken Sie „Diktiergerät" auf dem Hauptmenü, um die Stimme zu registrieren. (PS: Bei der ersten Benutzung dieser Applikation, soll man die Zustimmung erteilen)



2.6. Sprachsuche:


Drücken Sie es erscheint die Bitte, „OK Google" zu sagen oder länger zu drücken, bei der WLAN-Verbindung oder Netzverbindung kann man die Google-Suchmaschine verwenden.

DE




2.7. Sprache einstellen

Drücken Sie Settings dann drücken Sie Languages & input English (United States) und wählen Sie die gewünschte Sprach.




3. WLAN-Verbindung


3.1. Drücken Sie „Einstellungen“ auf dem Hauptbildschirm“, drücken Sie WLAN, um es herzustellen. Drücken Sie die WLAN-Einstellungen, um das WLAN-Netzwerk einzustellen und es zu verwalten.




3.2. Bluetooth

Drücken Sie Settings drücken Sie „Bluetooth“, dann wählen Sie das gewünschte Gerät.







4. Explorer zur Installierung von Applikationen

4.1. Installierung

Es gibt viele Methoden, die Appliktionen auf Android zu installieren, d.h. mithilfe von USB, von einem externen Programm. In der vorliegenden Bedienungsanleitung stellen wir die Installierung mithilfe von Apps Installer dar.

Drücken Sie „Explorer“ auf dem Hauptbildschirm.
Wählen Sie APK-Datei und schalten Sie die Oberfläche zur Installierung von Apps ein. Drücken Sie „Installieren“, um die Applikation zu installieren. Nach der Installierung erscheint die Meldung „Öffnen“ und „Beenden“. Drücken Sie „Öffnen“, um die Appliktion einzuschalten. Drücken Sie „Beenden“, um die Oberfläche zu verlassen.

DE


4.2. Deinstallieren

Zur Installierung der Applikation kann man das Tool zur Verwaltung einer externen Software oder die Software zur Verwaltung einer Applikation verwenden. Wählen Sie „Applikation Einstellungen/Applikatinonen/Verwaltung“, um die installierten Applikationen zu wählen und ihre Attribute zu überprüfen oder sie zu deinstallieren.

5. Verbindung mit dem Internet

5.1. Nach der WLAN-Verbindung, öffnen Sie den Browser und tragen Sie die Internetadresse ein, jetzt können Sie eine Webseite durchsuchen.

5.2. Drücken Sie , wählen Sie die Apps-Oberfläche, drücken Sie , und öffnen Sie Chrome.




Drücken Sie das Symbol , um das Lesezeichen Favoriten zu öffnen und die Geschichte des Surfens zu überprüfen. Drücken Sie die gewählte Webseite.

6. Musik und Filme wiedergeben

6.1. Musik wiedergeben

Drücken Sie „Musik wiedergeben“ auf dem Hauptmenü, um die Oberfläche der Musikwiedergabe zu öffnen. Es werden die Tondateien im Gerät angezeigt. Um die Datei zu wiedergeben, soll man ihren Namen drücken. Auf der Oberfläche der Musikwiedergabe drücken Sie die Symbole, um die Musik wiederzugeben/zu stoppen/


Lautstärke zu erhöhen/Lautstärke zu vermindern/FF/REW ....



DE

6.2. Filme wiedergeben

Drücken Sie „Video“ auf dem Hauptbildschirm, um die Oberfläche der Videowiedergabe zu öffnen. Es werden die Videodateien im Gerät angezeigt. Drücken Sie den Dateinamen, um das Video laufen zu lassen. Berühren Sie die Oberfläche, umd die Arbeitssymbole zu aktivieren und drücken Sie das Symbol, um das Video wiederzugeben/zu stoppen/zur nächsten Datei überzugehen/zur vorherigen Datei zurückzukommen...




7. Bilderansicht

Wählen Sie die Applikation „Bilder“. Es erscheint die Liste aller Bilder, die auf der inneren Festplatte aufbewahrt werden, wie auch die Bilder auf der SD-Karte. Wählen Sie den Namen des Bilds, um die Bilder anzuzeigen.

Wählen Sie das Kleinformat des Bildes, um die Bilder anzuschauen.

Drücken Sie das Bild zweimal, um es zu vergrößern oder zu verkleinern. Verschieben Sie die Bilder nach links , um zum nächsten Bild überzugehen und nach rechts, um zum vorherigen Bild überzugehen. Wählen Sie auf dem Slide Show/verwenden als/drucken/Bild löschen. Wählen Sie das Teilen-Icon , um das Bild via Bluettooth,

Facebook, der Gmail etc. zu senden. Wählen Sie , um das Bild zu editieren.



DE


8. Kamera

Drücken Sie „Kamera“ auf dem Hautpbildschirm.

8.1. Kamera

Wenn sich der Mauszeiger auf befindet, arbeitet das Gerät im Modus der Kamera. Drücken Sie , um ein Foto zu machen

Verschieben Sie ,die Oberfläche nach links, drücken Sie , um den Modus der Szene einzustellen. In den Einstellungen kann man die Auflösung und die Qualität ändern, oder erweiterte Einstellungen ausprobieren. Drücken Sie , um die hintere oder vordere Kamera zu wählen.



8.2. DV

Verschieben Sie die Oberfläche nach links, drücken Sie , um den Modus der Szene einzustellen. In den Einstellungen kann man die Auflösung und die Qualität ändern, oder erweiterte Einstellungen ausprobieren.


Drücken Sie Video, um die Oberfläche zur Wahl des Videomodus zu öffnen. Drücken Sie , um ein Foto zu machen.

9. An ein externes Gerät anschließen

9.1. An den Computer anschließen


Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer. Verschieben Sie die Benachrichtigungen; wählen Sie USB-Modus, drücken Sie „Dateien übertragen". Nach dem erfolgeichen Anschluss zeigt der Computer zwei Symbole einer neuen Platte an. Das eine ist die TF-Karte, das andere ist das eingebaute Flash.

DE



9.2. OTG verwenden

Es bedient das tragbare Gerät mit dem Format FAT32, d.h. Platte U und MP3. Schließen Sie das tragbare Gerät an MID an. (Achtung: nur OTG bedient die Maus und die Tastatur USB, USB HOST bedient ausschließlich das schnelle Gerät USB 2.0).



9.3. Applikationen

Damit die Benutzung komfortabler wird, haben wir in MID die externe Software installiert. Falls Sie ausführlichere Informationen dazu brauchen, prüfen Sie bitte entsprechende Bedienungsanleitung.

Einige Softwares können wegen des Netzes in einigem Ausmaß benutzt werden.

DE

10. Einstellungen einer Sicherungskopie und Reset


Drücken Sie , dann drücken Sie Backup & reset , jetzt kann man die Sicherungskopie und Reset einstellen.



Wenn Sie die voreingestellten Daten wählen, erscheint die Information darüber, dass alle persönlichen Informationen gelöscht werden und dass die Applikation heruntergeladen wird, dieser Vorgang kann nicht widerrufen werden.

11. Sperren Sie die Einstellungen für die Bildschirmsperre

Drücken Sie , dann drücken Sie Security , wählen Sie die Blockade des Bildschirms, es gibt fünf Methoden, Blockade herzustellen.



IV. Probleme lösen und Mängel beheben

1. Was soll man machen, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert?

Antwort:

1. Starten Sie das Gerät erneut und prüfen Sie, ob es richtig funktioniert.
2. Laden Sie das Gerät mit dem Ladegerät auf, um die Batterie zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Benutzung voll versorgt wird.
3. Es wird empfohlen, SO des Geräts professionell zu aktualisieren.

2. Warum ist die Standby-Zeit manchmal so kurz?

Antwort:

Die Lebensdauer des Geräts hängt von der Temperatur und von der Benutzung ab. Falls die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich die Lebensdauer der Batterie ändern. Es wird empfohlen, das Gerät in einer gewöhnlichen Temperatur zu benutzen. Die Lebensdauer hängt auch von der Lautstärke und der Häufigkeit der Benutzung ab.

V. Spezifikation

DE

Produkt	Livecore7032
Maße	190X108X10.5MM
LCD-Anzeige	7" 1024X600 TFT Touchpad
SO	Android 7.1
Texteingabe	Tastatur
Kapazität	8GB
Externe Kapazität	Karte (SD) (TF), bis 32 GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG.....
Video	Mpeg4-sp, asp, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080P....,
Bluetooth	Ja
WLAN-Netzwerk	Ja
Sprache	Mehrsprachig
USB	USB2.0 high speed
OTG	Ja
Temperatur	-20 °C bis 60 °C
Energieversorgung	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz; DC 5 V/2A
Batterie	Lithium-Polymer Batterie 2.500 mAh

Achtung: Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung sind nur anschaulich! Der Aufbau und die Spezifikation des Geräts können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Google, Android und Google Play sind Handelsmarken von Google LLC.

Fontos

Köszönjük a MID megvásárlását. Reméljük, elégedettek lesznek annak szolgáltatásaival.

A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a használati utasításaival és tegye azokat el későbbre. Nem vállalunk felelősséget a helytelen használat és rongálódás miatt.

A szolgáltatások tökéletesítése miatt az alábbi használati utasítás tartalma megváltozhat.

HU

Ha a készülék beállításai és használata különbözik az alábbi utasításban leírtaktól, látogassa meg az internetes oldalainkat a készüléket érintő legújabb információkért.

Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz és más idegen tárgy sem.


I. Figyelem:

1. Ne tegye ki leejtésnek a készüléket. Kerülje a kijelző erős rázkódását. Ellenkező esetben, ez annak meghibásodásához vagy nem megfelelő működéséhez vezethet.
2. Ne érintse a készüléket fém tárgyakkal, mert az rövidzárlatot okozhat.
3. Kérjük, csináljon biztonsági másolatot adatairól azok elvesztésének esetére, különösen firmware frissítés előtt. Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésből származó károkért.
4. Ne szedje szét. Ne törölje a készülék felületeit alkohollal, oldószerekkel, benzollal.
5. Ne kapcsolja ki a készüléket a formázása vagy frissítés/letöltés ideje alatt, mivel ez hibákat okozhat.
6. Nem vállalunk felelősséget a flash töréséből származó, a termék javításából vagy egyéb okból származó meghibásodásokért. Használja a használati utasításnak megfelelően.
7. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz és más idegen tárgy sem. Ne használja a készüléket nagyon meleg, hideg, tűzveszélyes vagy túl nedves helyeken.
9. Ne tegye ki leejtésnek a készüléket. Kerülje a kijelző erős rázkódását, ellenkező

esetben ez károsodáshoz vagy nem megfelelő működéshez vezethet.

10. A termék specifikációja megváltozhat valamint előzetes értesítés nélkül javítható.

II. Készülékház



HU

1. Bekapcsoló gomb on/off
2. Fülhallgató
3. Micro USB csatoló
4. Hangerő +/-
5. A TF kártya megegyezik az SD kártyával
6. Reset gomb
7. Hátsó kamera
8. Hangszóró
9. Elülső kamera

A készülék tartozékai:

Használati utasítás: 1db USB Kábel: 1 db. Töltő: 1 db.

2. Az állapotsor funkciógombjainak utasításai:

 Hangerő (-)

 Nyíl vissza

 Home Gomb

 Többcélú nyomógomb

 Hangerő (+)

 Képernyő kép

A képernyőkép funkciót be lehet állítani a Beállítások segítségével – a képernyő fotó beállítása, az indításhoz vagy a leállításhoz (alapértelmezett rendszerbeállítások zárt állapothoz

HU

III. Használati utasítás
1. Alapvető szolgáltatások
1.1. Az áramellátás bekapcsolása/kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:
Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercen keresztül: a készüléken megjelenik az üdvözlő logó valamint belép a működési módba.
A készülék kikapcsolása:
Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercen keresztül, a készülék kikapcsolásához.
Hibernálás:
Amikor a készülék működési módban van, nyomja meg a bekapcsoló gombot, a készülék átlép a hibernálás módba, a képernyő elsötétül. Normál módba való belépéshez nyomja meg ismét a bekacsoló gombot. A készülék ideiglenes nem használata esetén, lehet ezt a funkció alkalmazni, amivel energiát takaríthat meg.

1.2. Töltés

Ha a készülék jelzi az akkumulátor alacsony szintjét, csatlakoztassa azt az áramellátáshoz a mellékelt töltő segítségével.

Figyelem:
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához, javasoljuk, hogy a töltse a készüléket további 15 percig, miután megjelent az információ a képernyőn a teljesen feltöltött akkumulátorról.

1.3. A főmenü

Koppintson az ikonra  a felhasználói felületen megjelenik a főmenü. A menüben megtalálhatók a rendszerbeállítások, a zene és a film lejátszása, az Internet böngésző és a telepített alkalmazások.


2. beállítások

Koppintson az  a felhasználói felületen a beállítások eléréséhez. Nyomja meg a megfelelő beállításokat.

HU


2.1. Dátum és idő beállításai

Az idő és a dátum beállításához nyomja meg a „Idő és dátum" gombot a beállítási képernyőn. A menüben beállíthatja a dátumot, az időzónát, az időt és a dátum formátumát stb.




2.2. Fényesség


Válassza az „LCD kijelző" lehetőséget a beállítási képernyőn. Nyomja meg a „Fényerő szint" gombot, és húzza a sávot a fényerő beállításához.



2.3. Adja hozzá a Google Fiókot

Koppintson a Beállítások elemre, és válassza a Fiókok - Fiók hozzáadása lehetőséget, válassza a Google lehetőséget. A rendszer ellenőrzi az internetkapcsolatot, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez; Ha még nem rendelkezik Google-fiókkal, akkor azt megnyithatja a Google oldalon.






2.4. Töltse le az alkalmazást:


HU

Miután hozzáadott egy Google-fiókot, nyomja meg a Play Áruház gombot, írja be az APP nevét vagy más kifejezést az alkalmazás kiválasztásához, és helyes választáshoz.




2.5 Diktafon

Nyomja meg a „Diktafon"-t aa főmenüben, a hangfelvételhez.
(ui: az alkalmazás első használatakor állítsa be az engedélyt.)




2.6. Hangalapú keresés:

Nyomja meg hogy megjelenjen a kérés „OK Google", vagy nyomja meg hosszabb időn át, Wi-Fi csatlakozás vagy hálózati csatlakozás mellett lehet használni a Google keresőt.



2.7. Nyelv beállítása


Nyomja meg majd nyomja meg válassza ki a kívánt nyelvet.



3. Wi-Fi csatlakozás

3.1. Nyomja meg a „Beállítások” -at a fő interfészen, nyomja meg a Wi-Fi-t a csatlakozáshoz.

Nyomja meg a Wi-fi beállításokat a vezeték nélküli hozzáférés beállításához és kezeléséhez.





3.2. Bluetooth


Nyomja nyomja meg a „Bluetooth”-t, majd válassza ki a kívánt.

HU

HU







4. Explorer az alkalmazások telepítéséhez

4.1. Telepítés

Több módja létezik az Android™ alkalmazások telepítésére, ezek az USB- keresztül külső programmal. Ebben a dokumentumban bemutatjuk a telepítést az Alkalmazás Telepítőn keresztül.

Nyomja meg az „Explorer”-t a fő interfészen.

Válassza ki az APK fájlt és menjen az alkalmazás telepítő interfészébe. Nyomja meg a „Telepítés+-t, az alkalmazás telepítéséhez. A telepítés befejezése után, megjelenik a „Megnyit” és a „Befejezés” üzenet. Nyomja meg a „Megnyit”-t az alkalmazás megnyitásához. Nyomja meg a „Befejezés”-t a kilépéshez.

4.2. Eltávolítás


Az alkalmazások telepítéséhez használhat külső szoftverkezelő eszközt vagy a készülék alkalmazáskezelő programját. Válassza ki az „Alkalmazás Beállítások/ Alkalmazások/Kezelés, a telepített alkalmazások kiválasztásához, az attribútumaik ellenőrzéséhez vagy eltávolításához.

HU

5. Kapcsolódás az internethez

5.1. Wi-Fi kapcsolódás után, nyissa meg a böngészőt és írja be az internet címet, mostantól böngészhet az internetes oldalakon.

5.2. Nyomja meg a , menjen be az alkalmazások interfészbe, nyomja meg a , nyissa meg a Chrome-t.




Nyomja meg a , ikont, a kedvenc fülre belépéshez és ellenőrizze a böngészési előzményeket. Nyomja meg a kiválasztott internetes oldalt.

6. Hang és film lejátszás

6.1. Hanglejátszás


Nyomja meg a „Zene lejátszása”-t a főmenüben a hanglejátszás interfészbe való belépéshez. Megjelennek a hangfájlok a készüléken. A fájl megnyitásához nyomja meg annak nevét. A hanglejátszás interfészben nyomja meg az ikonokat a lejátszáshoz / megállításhoz / hangosításhoz / halkításhoz /FF/REW ....



HU

6.2. Filmek lejátszása

Nyomja meg a „Videó"-t a főmenüben, a filmlejátszás interfészbe való belépéshez. Megjelennek a videó fájlok a készüléken. A megnyitáshoz nyomja meg a fájl nevét. A filmlejátszás interfészben érintse meg a képernyőt, a működései ikonok aktiválásához valamint nyomja meg az ikont a megnyitáshoz/megállításhoz/előre a következő fájlhoz/vissza az előző fájlhoz...




7. Kilátás burkolatok

Válassza a „Képek" alkalmazást. Megjelenik a belső merevlemezen tárolt képek, valamint az SD-kártyán lévő képek listája. Válassza ki a kép nevét a képek megtekintéséhez.

Válassza ki a kép kicsi formátumát a képek megtekintéséhez.

Nyomja meg kétszer a képet a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. Mozgassa a képeket balra , a következő képhez, és jobbra az előző képhez. választ a diavetítésen / Használja / nyomtassa ki / törölje a képet. Válassza a megosztás ikont , a kép elküldése Bluetooth, Facebook, Gmail segítségével stb.

választ , a kép szerkesztéséhez.



HU


8. A kamera

Nyomja meg a „Kamera“ a fő képernyőn.

8.1. A kamera

Ha az egérmutató be van kapcsolva , az eszköz kamera üzemmódban működik. sajtó , képet készíteni

Nyomja meg a ,az interfész beállításokba való belépéshez Tolja az interfész balra, nyomja meg , a jelenetmód beállításához. A beállításokban meg lehet változtatni a felbontást valamint a minőséget vagy ki lehet próbálni a speciális funkciókat. Nyomja meg , az első vagy hátsó kamera kiválasztásához.



8.2. DV

Tolja az interfészt balra, nyomja meg , a jelenetmód beállításához. A beállításokban meg lehet változtatni a felbontást, valamint a minőséget vagy ki lehet próbálni a speciális funkciókat.

Nyomja meg Video, ua videó mód kiválasztás interfészbe történő belépéshez. Nyomja meg , fényképkészítéséhez.


9. Csatlakozás külső eszközhöz

9.1. Csatlakozás számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábel segítségével. Értesítések áthelyezése: válassza ki az USB módot, nyomja meg a „Fájlok áthelyezése"-t.


A sikeres csatlakozás után a számítógép megjeleníti az új lemez két szimbólumát. Az egyik a TF kártya, a másik a beépített flash.

HU



9.2. Használja az OTG-t

Támogatja a FAT32 formátumú mobileszközöket, olyanokat, mint U disk és MP3 lemez. Csatlakoztassa a mobileszközt a MID-hez. (Figyelem: Csak az OTG támogatja az egeret és az USB billentyűzetet, az USB HOST csak nagysebességű USB 2.0 eszközt támogat).




9.3. Alkalmazások

A kényelem érdekében külső szoftvereket telepítettünk a MID-be. A részletes szolgáltatási módokról további információkat kérjük ellenőrizze a megfelelő kézikönyvben.

Egyes szoftverek a hálózati szolgáltatások miatt bizonyos területeken használhatóak.

10. Biztonsági és visszaállítási beállítások


Nyomja meg , majd nyomja meg Backup & reset , most megkezdheti az biztonsági másolat valamint a visszaállítás beállításait.



A gyári adatok visszaállításának választása azt eredményezi, hogy megjelenik egy közlemény arról, hogy „minden személyes adat törlésre kerül, valamint letöltésre kerül egy alkalmazás. Ez a művelet nem vonható vissza.

11. Zárja le a képernyőzár beállításait

Nyomja meg , majd nyomja meg Security , válassza ki a képernyőzárat, elérhető a képernyőzár öt módja.



IV. Problémák és hibák elhárítása

1. Mi van akkor, ha az eszköz nem működik megfelelően?

Válasz:

1. Indítsa újra a készüléket és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

2. Töltse fel a készüléket, a töltő segítségével, az akkumulátor aktiválásával. Győződjön meg arról, hogy a készülék az üzemeltetés megkezdése előtt teljesen fel van-e töltve.

3. Ajánlott az operációs rendszer professzionális frissítése.

HU

2. Miért rövid időnként a készenléti idő?

Válasz:

Az akkumulátor használati ideje függ a hőmérséklettől és a használat fokától. Ha a hőmérséklet túl magas vagy alacsony, az akkumulátor használati ideje megváltozhat. Ajánlott a készülék normál hőmérsékleten történő használata. A használati idő függ a hangerőtől valamint a használat gyakoriságától.

V. Specifikáció

Termék	Livecore7032
Méretek	190X108X10.5MM
Kijelző	7" 1024X600 TFT érintőpanel
SO	Android 7.1
Beviteli mód	Billentyűzet
Kapacitás	8GB
Külső kapacitás	Kártya (SD) (TF), 32GB-ig
Audió	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG.....
Video	Mpeg4-sp, asp, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080P.....
Bluetooth	BT támogatás
Vezeték nélküli hálózat	WIFI támogatás
Nyelv	Többnyelvű
USB	USB2.0 high speed
OTG	Támogatott
Hőmérséklet	-20 oC-tól 60 oC-ig
Tápellátás	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Akkumulátor	Lítium-polimer akkumulátor 2500mAh

Figyelem: A használati utasításban bemutatott illusztrációk tájékoztató jellegűek! A készülék felépítése és specifikációja a előzetes értesítés nélkül változhat. A Google, az Android és a Google Play a védjegyei.

Belangrijk

Bedankt voor de aankoop van MID. Wij hopen dat u tevreden zult zijn met de service.

Lees voor het gebruik van het apparaat alle gebruiksaanwijzingen door en bewaar ze. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik of schade.

De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Als de instellingen en het gebruik van het apparaat afwijken van de in deze handleiding beschreven instellingen en het gebruik ervan, ga dan naar onze website voor de meest recente productinformatie.

Zorg ervoor dat er geen water of andere vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

NL

I. Let op:

1. Laat het apparaat niet vallen. Voorkom sterke schokken op het scherm. Anders kan het beschadigd of defect raken.
2. Raak het apparaat niet aan met metalen voorwerpen, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.
3. Maak een back-up van uw gegevens voor het geval u deze verliest, vooral voordat u uw firmware bijwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van het verlies van gegevens.
4. Niet demonteren. Veeg het oppervlak van het apparaat niet af met alcohol, verdunner of benzeen.
5. Koppel het toestel niet los tijdens het formatteren of updaten/downloaden, omdat dit tot fouten kan leiden.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de flitser als gevolg van scheuren, productreparaties of andere oorzaken. Bedien in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
7. Zorg ervoor dat er geen water of andere vreemde voorwerpen in het apparaat

terechtkomen.


8. Gebruik het apparaat niet op warme, koude, stoffige of vochtige plaatsen.

9. Laat het apparaat niet vallen. Vermijd sterke schokken op het scherm, anders kan schade of een onjuiste bediening optreden.

10. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en verbeterd.

NL

II. Armatuur



1. Aan/uit-knop
2. Hoofdtelefoons
3. Micro USB-interface
4. Volume +/-
5. de TF-kaart is identiek aan de SD-kaart
6. Reset-knop
7. Apparaat aan de achterzijde van het toestel
8. Luidspreker
9. Frontinstrument

Accessoires voor het apparaat:

Gebruiksaanwijzing: 1st USB-kabel: 1 st. Lader: 1st 1st 1st.

2. Instructies voor de functietoetsen in de statusregel:

Volume (-) Pijl terug Volume Schermafbeelding van de homeknop

Multi-tasking knop Volume (+) Screenshot

De screenshot-functie kan worden ingesteld via Instellingen - Screenshot-

instellingen om het opstarten of uitschakelen te selecteren (standaard systeeminstellingen voor gesloten toestand)

III. Instructies voor het gebruik
1. Basisdienstverlening
1.1 In-/uitschakelen van de stroomvoorziening

Stroom aan:
Houd de aan/uit-schakelaar 5 seconden ingedrukt; het toestel toont het welkomstlogo en schakelt over naar de bedrijfsmodus.
Uitschakelen:
Houd de aan/uit-schakelaar 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Slaapstand:
Wanneer het apparaat in de bedrijfsmodus staat, drukt u op de aan/uit-knop, het apparaat gaat in de slaapstand en het scherm gaat uit. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om naar de normale modus te gaan. Als u het apparaat tijdelijk niet gebruikt, kunt u deze functie gebruiken om energie te besparen.

NL

1.2. Opladen

Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is, sluit het dan aan op de stroomvoorziening met behulp van de meegeleverde lader.

Let op:
Om de levensduur van de batterij te verlengen, raden wij u aan het apparaat nog 15 minuten op te laden nadat de batterij volledig is opgeladen.

1.3. Hoofdmenu

Druk op het pictogram  op de hoofdinterface, het hoofdmenu zal verschijnen. In het menu vindt u de systeeminstellingen en het afspelen van muziek, afspelen van video's, webbrowser en andere geïnstalleerde apparaten toepassingen.


2. Instellingen

Druk  in de hoofdinterface om de instellingeninterface te openen. Druk op de overeenkomstige instelitems.

NL


2.1. Instellen van de datum en tijd

Druk op „Datum en tijd" in de instellingeninterface om de datum en tijd in te stellen. In het menu kunt u de datum, tijdzone, tijdformaat, datum- en tijdformaat, enz. instellen.




2.2. Helderheid


Selecteer „Display" in de instellingsinterface. Druk op „Helderheidsniveau" om de balk in te voeren en sleep de balk om de helderheid aan te passen.



2.3. Een Google™-account toevoegen


Druk op Instellingen en selecteer Accounts-Add Account, selecteer Google. Het systeem controleert de status van uw internetverbinding, volgt het bericht om u aan te melden, u kunt de interface instellen; als u geen Google-account hebt, kunt u een account aanmaken op Google.





2.4. Het downloaden van APP:


Zodra u uw Google-account hebt toegevoegd, drukt u op Play Store en voert u uw APP-naam of een ander wachtwoord in om naar wens te zoeken en APP te selecteren.



NL


2.5 Dictafoon

Druk in het hoofdmenu op „Voice recorder" om de stem op te nemen. (PS: wanneer u deze toepassing voor het eerst gebruikt, stelt u de toestemming in)





2.6. Stem zoeken:

Druk op en u wordt gevraagd om ‚OK Google' te zeggen of druk leen tijdje op ssss, met een Wi-Fi of netwerkverbinding, kunt u de zoekmachine van Google gebruiken.



2.7. De taal instellen


Druk op en  en vervolgens op  op om de gewenste taal te selecteren.



NL


3. Wi-Fi-verbinding


3.1. Druk op „Instellingen" in de hoofdinterface, druk op Wi-Fi om het aan te zetten. Druk op Wi-Fi instellingen om uw draadloze toegang in te stellen en te beheren.




3.2. Bluetooth

Druk op  druk op „Bluetooth" en selecteer vervolgens het gewenste apparaat.







NL

4. Verkenner om toepassingen te installeren

4.1. Installatie

Er zijn vele manieren om applicaties voor Android™ te installeren, bijvoorbeeld via USB, een extern programma. In dit document presenteren wij de installatie via de applicatie-installateur.

Druk op „Explorer" in de hoofdinterface.

Selecteer het APK-bestand en voer de applicatie-installatie-interface in. Druk op „Installeren" om de toepassing te installeren. Nadat de installatie is voltooid, verschijnen „Open" en „Voltooien". Druk op „Open" om de toepassing te starten. Druk op „Finish" om af te sluiten.

4.2. Deinstallieren


U kunt de externe softwarebeheertool of apparaattoepassingssoftware gebruiken om de toepassing te installeren. Selecteer „Instellingen/toepassing/beheerstoepassingen" om de geïnstalleerde toepassingen te selecteren en hun kenmerken te controleren, of om de installatie te verwijderen.

NL

5. Internetverbinding

5.1. Nadat u verbinding hebt gemaakt met Wi-Fi, open uw browser en voer een webadres in, en u kunt nu op de webpagina browsen.

5.2. Druk op , ga naar de interface van de Apps, druk op , open het Chroom.




Druk op het pictogram , om naar het tabblad Favorieten te gaan en uw navigatiegeschiedenis te controleren. Druk op de gewenste webpagina.

6. Afspelen van geluid en films

6.1 Geluidsweergave


Druk in het hoofdmenu op „Muziek afspelen" om de audio-weergave-interface te openen. U ziet de geluidsbestanden op het apparaat. Om een bestand af te spelen, drukt u op de naam ervan. In de audio-afspeelinterface drukt u op de pictogrammen om af te spelen/stoppen/weer te geven/op te roepen/stilte/uitschakelen/REW ....



6.2. Afspelen van films

Druk in het hoofdmenu op „Video" om de video-afspeelinterface te openen. De videobestanden op het apparaat verschijnen. Om af te spelen, drukt u op de bestandsnaam. In de interface voor het afspelen van video's raakt u het scherm aan om de werksymbolen te activeren en drukt u op het pictogram om het volgende bestand af te spelen/te pauzeren/naar het volgende bestand te gaan/naar het vorige bestand terug te keren...

NL




7. Beeldvoorbeeld

Selecteer de toepassing „Afbeeldingen". U ziet een lijst met alle foto's die zijn opgeslagen op de interne schijf en de foto's van de externe schijf (SD). Selecteer een naam voor de afbeelding om de afbeelding te bekijken.

Selecteer een miniatuurafbeelding om uw album foto's te bekijken.

Druk tweemaal op de afbeelding om in/uit te zoomen. Verplaats de beelden naar links , om naar het volgende beeld te gaan of naar rechts om naar het vorige beeld te gaan. Selecteer Selecteer in de diashow/gebruiken als/printen/verwijderen van een foto. Selecteer delen om foto's , foto's te verzenden via Bluetooth, Facebook of

Gmail, enzovoort. Selecteer om , de afbeelding te bewerken.



8. Camera


Druk op „Camera" " in de hoofdinterface.

NL

8.1. Camera

Als de cursor aan staat , staat het apparaat in de cameramodus. Druk hierop om een foto te maken.

Verplaats de ,de interface naar links en druk op , om de scènemodus in te stellen. Onder Instellingen kunt u de resolutie en kwaliteit wijzigen of de geavanceerde functies proberen. Druk , hierop om de achter- of frontcamera te selecteren.



8.2. DV


Verplaats de interface naar links en druk op , om de scènemodus in te stellen. Onder Instellingen kunt u de resolutie en kwaliteit wijzigen of de geavanceerde functies proberen.

Druk Video, hierop om de interface voor het selecteren van de videomodus te openen. Druk , Druk hierop om een foto te make.

9. Aansluiting op een extern apparaat

9.1. Aansluiten op een computer


Sluit het apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel. Meldingen verplaatsen; selecteer de USB-modus en druk op „Verplaats bestanden". Na een succesvolle verbinding toont de computer twee symbolen voor de nieuwe aandrijving. De ene is een TF kaart en de andere is een ingebouwde flitser.



NL

9.2. Gebruik OTG

Ondersteunt een draagbaar apparaat met FAT32-formaat, d.w.z. U-schijf en MP3-station. Sluit het draagbare apparaat aan op de MID. (Opmerking: alleen OTG ondersteunt muis en USB-toetsenbord, USB HOST ondersteunt alleen snel USB 2.0-apparaat).



9.3. Toepassingen

Voor uw gemak hebben we externe software in MID geïnstalleerd. Meer informatie over gedetailleerde gebruiksaanwijzingen vindt u in de betreffende handleiding.

Sommige software kan worden gebruikt binnen een bepaald bereik vanwege de werking van het netwerk.

10. Back-up- en reset-instellingen

Druk op , en vervolgens op Backup & reset , om de back-up- en reset-instellingen te starten.




NL

Als u ervoor kiest om de standaard fabrieksgegevens te herstellen, wordt een bericht weergegeven dat alle persoonlijke informatie wordt verwijderd en dat de toepassing wordt gedownload, deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

11. Vergrendel de instellingen voor schermvergrendeling

Druk op , op en druk vervolgens op Security , selecteer de schermvergrendeling er zijn vijf manieren om het scherm te vergrendelen.



IV. het oplossen van problemen en het oplossen van problemen.

1. Wat als het apparaat niet goed werkt?

Het antwoord:

1. Start het apparaat opnieuw op en controleer of het goed werkt.

2. Laad het apparaat op met de lader om de batterij te activeren. Zorg ervoor dat het apparaat volledig van stroom is voorzien voordat u het in gebruik neemt.

3. Wij raden u aan om de SO van uw apparaat professioneel bij te werken.

2. Waarom is de bewakingstijd soms kort?

Het antwoord:
De levensduur van de batterij is volledig afhankelijk van de temperatuur en het gebruik. Als de temperatuur te hoog of te laag is, kan de levensduur van de batterij veranderen. Het wordt aanbevolen om het apparaat op normale temperatuur te gebruiken.
De levensduur is ook afhankelijk van het volume en de frequentie van het gebruik.

V. Specificaties

Product	Livecore7032
Afmetingen	190X108X10.5MM
Beeldscherm	7" 1024X600 TFT Touchpad
SO	Android 7.1
Type manier	Toetsenbord
Geheugen	8GB
Intern geheugen	Karta (SD) (TF), tot 32GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG.....
Video	Mpeg4-sp, asp, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080P.....
Bluetooth	Ondersteund
Draadloos internet	WIFI ondersteund
Taal	Meer talig
USB	USB2.0 high speed
OTG	Ondersteund
Temperatuur	-20 C tot 60 C
Voeding	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz; DC 5 V/2A
Baterij	Lithium-polymeerbatterij 2500mAh

Let op: De afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter illustratie!Het ontwerp en de specificaties van dit apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Google, Android en Google Play zijn de handelsmerken.

CE

Poznań, dnia 10.10.2019

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

A02/0V/19

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

oświadcza, że wyrób:

grupa wyrobów: tablet

symbol modelu: OV-LIVECORE 7032

nazwa wyrobu: LIVECORE 7032

opis: tablet

spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

DIRECTIVE 2014/53/EU - RED
DIRECTIVE 2014/35/EU - LVD
DIRECTIVE 2011/65/EU - RoHS
DIRECTIVE 2014/30/EU -EMC

oraz spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 50332-1:2013 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 1: Ogólna metoda badania kompletnego zestawu.
PN-EN 50332-1:2014-07 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 1: Ogólna metoda badania kompletnego zestawu.
EN 50332-2:2013 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 2: Dopasowanie parametrów przyłączeniowych zestawów i słuchawek nagłowych w przypadku gdy jedno z nich lub oba oferowane są oddzielnie, lub są oferowane jako jeden komplet urządzeń w opakowaniu, ale ze znormalizowanymi łącznikami między nimi, umożliwiającymi łączenie urządzeń różnych producentów lub innych konstrukcji.
PN-EN 50332-2:2014 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 2: Dopasowanie parametrów przyłączeniowych zestawów i słuchawek nagłownych w przypadku gdy jedno z nich lub oba oferowane są oddzielnie, lub są oferowane jako jeden komplet urządzeń w opakowaniu, ale ze znormalizowanymi łącznikami między nimi, umożliwiającymi łączenie urządzeń różnych producentów lub innych konstrukcji.
EN 62479:2010 • Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz).
PN-EN 62479:2011 • Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz).
EN 55024:2010 • Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Pozimy wymagane i metody pomiarów.
PN-EN 55024:2011 • Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Poziomy wymagane i metody pomiarów.
EN 61000-4-3:2006 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
PN-EN 61000-4-3:2007 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 1: Wspólne wymagania techniczne — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 1: Wspólne wymagania techniczne — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.2:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.2:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE.
ETSI EN 300 328 V2.2.1:2016 • Szerokopasmowe systemy transmisyjne — Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE.
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.1:2017 • Szerokopasmowe systemy transmisyjne — Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 1: Wspólne wymagania techniczne — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/U.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 1: Wspólne wymagania techniczne — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/U.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.2:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.2:2017 • Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych — Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE.
EN 62479:2010 • Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz).
PN-EN 62479:2011 • Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz).
EN 50332-1:2013 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 1: Ogólna metoda badania kompletnego zestawu.
PN-EN 50332-1:2014 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 1: Ogólna metoda badania kompletnego zestawu.
EN 50332-2:2013 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 2: Dopasowanie parametrów przyłączeniowych zestawów i słuchawek nagłowych w przypadku gdy jedno z nich lub oba oferowane są oddzielnie, lub są oferowane jako jeden komplet urządzeń w opakowaniu, ale ze znormalizowanymi łącznikami między nimi, umożliwiającymi łączenie urządzeń różnych producentów lub innych konstrukcji.
PN-EN 50332-2:2014 • Urządzenia systemów akustycznych: Słuchawki i słuchawki nagłowne dołączane do przenośnych urządzeń fonicznych — Metody pomiaru maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego — Część 2: Dopasowanie parametrów przyłączeniowych zestawów i słuchawek nagłownych w przypadku gdy jedno z nich lub oba oferowane są oddzielnie, lub są oferowane jako jeden komplet urządzeń w opakowaniu, ale ze znormalizowanymi łącznikami między nimi, umożliwiającymi łączenie urządzeń różnych producentów lub innych konstrukcji.
EN 55024:2010 • Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Pozimy wymagane i metody pomiaru.
PN-EN 55024:2011 • Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Poziomy wymagane i metody pomiaru.
EN 55032:2015 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych — Wymagania dotyczące emisji.
PN-EN 55032:2015 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych — Wymagania dotyczące emisji.
EN IEC 61000-3-2:2019 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A).
PN-EN IEC 61000-3-2:2019 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A).
EN 61000-3-3:2013 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-3: Poziomy dopuszczalne — Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61000-3-3:2013 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-3: Poziomy dopuszczalne — Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo.

Niniejsza deklaracja zgodności UE wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Dokument wraz z dokumentacją techniczną jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem

Poznań, dnia 10.10.2019
(miejsce i data wystawienia)

CE

Imię i nazwisko
WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Libera
Członek zarządu
(podpis)

CE

Poznań, 10.10.2019

UE DECLARATION OF CONFORMITY

A02/0V/19

Producer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

declares that the product:

grupa wyrobów: tablet

symbol modelu: OV-LIVECORE 7032

nazwa wyrobu: LIVECORE 7032

opis: tablet

meets the essential requirements of the following Directives:

DIRECTIVE 2014/53/EU - RED
DIRECTIVE 2014/35/EU - LVD
DIRECTIVE 2011/65/EU - RoHS
DIRECTIVE 2014/30/EU -EMC

and meets the requirements of the following harmonized norms and standards:

EN 55032+1:2013 - Acoustic system devices: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 1: General test method for the complete set.
PN-EN 55032+1:2014-07 - Acoustic system devices: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 1: General test method for the complete set.
EN 55032+2:2013 - Acoustic system equipment: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 2: Adjusting connection parameters for headsets and sets when one or both of them are offered separately or are offered as one a set of devices in the package, but with standardized connectors between them, enabling the connection of devices from different manufacturers or other structures.
PN-EN 55032+2:2014 - Acoustic system equipment: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 2: Adjusting connection parameters for headsets and sets when one or both of them are offered separately or are offered as one a set of devices in the package, but with standardized connectors between them, enabling the connection of devices from different manufacturers or other structures.
EN 62479:2010 - Assessment of compliance of low-power electronic and electrical devices with basic restrictions regarding human exposure in electromagnetic fields (from 10 MHz to 300 GHz).
PN-EN 62479:2011 - Assessment of compliance of low-power electronic and electrical devices with basic restrictions regarding human exposure in electromagnetic fields (from 10 MHz to 300 GHz).
EN 55024:2010 + IT equipment **-** Immunity characteristics **-** Required levels and measurement methods.
PN-EN 55024:2010 + IT equipment **-** Immunity characteristics **-** Required levels and measurement methods.
EN 61000-4-3:2007 - Electromagnetic compatibility (EMC) **-** Part 4-3: Test and measurement methods **-** Immunity to radiofrequency electromagnetic fields
PN-EN 61000-4-3:2007 - Electromagnetic compatibility (EMC) **-** Part 4-3: Test and measurement methods **-** Immunity to radiofrequency electromagnetic fields
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 1: Common technical requirements **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU and the essential requirements in accordance with Article 6 of Directive 2014 / 30 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 1: Common technical requirements **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU and the essential requirements in accordance with Article 6 of Directive 2014 / 30 / EU.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 17: Specific requirements for broadband data transmission systems **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements pursuant to Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 17: Specific requirements for broadband data transmission systems **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements pursuant to Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU.
ETSI EN 300 328 V2.2.1:2016 - Broadband transmission systems **-** Data transmission devices operating in the 2.4 GHz ISM band and using broadband modulation techniques **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.2 of Directive 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.1:2017 - Broadband transmission systems **-** Data transmission devices operating in the 2.4 GHz ISM band and using broadband modulation techniques **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.2 of Directive 2014/53 / EU.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 1: Common technical requirements **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU and the essential requirements in accordance with Article 6 of Directive 2014 / 30 / U.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 1: Common technical requirements **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements in accordance with Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU and the essential requirements in accordance with Article 6 of Directive 2014 / 30 / U.
ETSI EN 301 489-17 V3.2.2:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 17: Specific requirements for broadband data transmission systems **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements pursuant to Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.1:2017 - Electromagnetic Compatibility Standard (EMC) for radio equipment and systems **-** Part 17: Specific requirements for broadband data transmission systems **-** Harmonized standard ensuring compliance with the essential requirements pursuant to Article 3.1 (b) of Directive 2014/53 / EU.
EN 62479:2010 - Assessment of compliance of low-power electronic and electrical devices with basic restrictions regarding human exposure in electromagnetic fields (from 10 MHz to 300 GHz).
PN-EN 62479:2011 - Assessment of compliance of low-power electronic and electrical devices with basic restrictions regarding human exposure in electromagnetic fields (from 10 MHz to 300 GHz).
EN 50332-1:2013 - Acoustic system devices: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 1: General test method for the complete set.
PN-EN 50332-1:2014 - Acoustic system devices: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 1: General test method for the complete set.
EN 50332-2:2013 - Acoustic system equipment: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 2: Adjusting connection parameters for headsets and sets when one or both of them are offered separately or are offered as one a set of devices in the package, but with standardized connectors between them, enabling the connection of devices from different manufacturers or other structures.
PN-EN 50332-2:2014 - Acoustic system equipment: Headphones and headphones supplied with portable audio devices **-** Methods for measuring the maximum sound pressure level **-** Part 2: Adjusting connection parameters for headsets and sets when one or both of them are offered separately or are offered as one a set of devices in the package, but with standardized connectors between them, enabling the connection of devices from different manufacturers or other structures.
EN 55024:2010/A1:2015 + IT equipment **-** Immunity characteristics **-** Required levels and measurement methods.
PN-EN 55024:2011/A1:2015 + IT equipment **-** Immunity characteristics **-** Required levels and measurement methods.
EN 55032:2015 - Electromagnetic compatibility of multimedia devices **-** Emission requirements.
PN-EN 55032:2015 - Electromagnetic compatibility of multimedia devices **-** Emission requirements.
EN IEC 61000-3-2:2019 - Electromagnetic compatibility (EMC) **-** Part 3-2: Limits **-** Limits for harmonic current emissions (receiver phase current ≤ 16 A).
PN-EN IEC 61000-3-2:2019 - Electromagnetic compatibility (EMC) **-** Part 3-2: Limits **-** Limits for harmonic current emissions (receiver phase current ≤ 16 A).
EN 61000-3-3:2013 - Electromagnetic Compatibility (EMC) **-** Part 3-3: Limits **-** Limiting voltage changes, voltage fluctuations and light flickering in low voltage public supply networks caused by loads with phase current <or = 16 A connected unconditionally.
PN-EN 61000-3-3:2013 - Electromagnetic Compatibility (EMC) **-** Part 3-3: Limits **-** Limiting voltage changes, voltage fluctuations and light flickering in low voltage public supply networks caused by loads with phase current <or = 16 A connected unconditionally.

This UE declaration of conformity has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The document together with the technical documentation is the basis for marking the product with the mark

CE

Poznań, 10.10.2019
(place and date of issue)

Name and surname
WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Libera
Member of the Board
(signature)

CE

Poznań, dnia 10.10.2019

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

A02/0V/19

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

erklärt, dass das Produkt:

grupa wyrobów: Tablette

symbol modelu: OV-LIVECORE 7032

nazwa wyrobu: LIVECORE 7032

opis: Tablette

erfüllt die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien

DIRECTIVE 2014/53/EU - RED
DIRECTIVE 2014/35/EU - LVD
DIRECTIVE 2011/65/EU - RoHS
DIRECTIVE 2014/30/EU -EMC

und erfüllt die Anforderungen der folgenden harmonisierten Normen und Standards:

EN 50332-1: 2013 - Akustische Systemgeräte: Kopfhörer und mit tragbaren Audiogeräten gelieferte Kopfhörer - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren für das komplette Gerät.
PN-EN 50332-1: 2014-07 - Akustische Systemgeräte: Kopfhörer und mit tragbaren Audiogeräten gelieferte Kopfhörer - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren für das komplette Gerät
EN 50332-2: 2013 - Akustische Systemausrüstung: Mit tragbaren Audiogeräten gelieferte Kopfhörer und Kopfhörer - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 2: Einstellen der Verbindungsparameter für Headsets und Sets, wenn eines oder beide separat angeboten werden oder angeboten werden Wird als eine Reihe von Geräten im Paket angeboten, jedoch mit standardisierten Anschlüssen, die den Anschluss von Geräten verschiedener Hersteller oder anderer Strukturen ermöglichen.
PN-EN 50332-2: 2014 - Akustische Systemausrüstung: Mit tragbaren Audiogeräten gelieferte Kopfhörer und Kopfhörer - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 2: Einstellen der Verbindungsparameter für Headsets und Sets, wenn eines oder beide separat angeboten werden oder werden als eine Reihe von Geräten im Paket angeboten, jedoch mit standardisierten Anschlüssen, die den Anschluss von Geräten verschiedener Hersteller oder anderer Strukturen ermöglichen.
EN 62479: 2010 - Bewertung der Konformität von elektronischen und elektrischen Geräten mit geringer Leistung mit grundlegenden Einschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (von 10 MHz bis 300 GHz).
PN-EN 62479: 2011 - Bewertung der Konformität von elektronischen und elektrischen Geräten mit geringer Leistung mit grundlegenden Einschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (von 10 MHz bis 300 GHz);
EN 55024: 2010 +I - Ausrüstung - Störfestigkeitseigenschaften - Erforderliche Werte und Messmethoden,
PN-EN 55024: 2010 +I - Ausrüstung - Störfestigkeitseigenschaften - Erforderliche Werte und Messmethoden,
EN 61000-4-3:2007 + Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren - Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
PN-EN 61000-4-3:2007 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren - Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.1 (b) der Richtlinie 2014 / 53 / EU und die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2014/30 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.1 (b) von Richtlinie 2014/53 / EU und die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2014/30 / EU.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 17: Besondere Anforderungen an Breitband-Datenübertragungssysteme - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3,1 (b) der Richtlinie 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 17: Besondere Anforderungen an Breitband-Datenübertragungssysteme - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3,1 (b) der Richtlinie 2014/53 / EU.
ETSI EN 300 328 V2.2.1: 2016 - Breitbandübertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitbandmodulationstechniken verwenden - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.2 der Richtlinie 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.1: 2017 - Breitbandübertragungssysteme - Datenübertragungseinrichtungen, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitbandmodulationstechniken verwenden - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.2 der Richtlinie 2014/53 / EU.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.1 (b) der Richtlinie 2014 / 53 / EU und die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2014/30 / U.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3.1 (b) von Richtlinie 2014/53 / EU und die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2014/30 / U.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 17: Besondere Anforderungen an Breitband-Datenübertragungssysteme - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3,1 (b) der Richtlinie 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -systeme - Teil 17: Besondere Anforderungen an Breitband-Datenübertragungssysteme - Harmonisierte Norm zur Gewährleistung der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3,1 (b) Richtlinie 2014/53 / EU.
EN 62479: 2010 - Bewertung der Konformität von elektronischen und elektrischen Geräten mit geringer Leistung mit grundlegenden Einschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (von 10 MHz bis 300 GHz).
PN-EN 62479: 2011 - Bewertung der Konformität von elektronischen und elektrischen Geräten mit geringer Leistung mit grundlegenden Einschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (von 10 MHz bis 300 GHz);
EN 50332-1: 2013 - Akustische Systemausrüstung: Kopfhörer und Headsets, die mit tragbaren Audiogeräten geliefert werden - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren für den kompletten Satz.
PN-EN 50332-1: 2014 - Akustische Systemausrüstung: Kopfhörer und Headsets an tragbaren Audiogeräten - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren für den kompletten Satz.
EN 50332-2: 2013 - Akustische Systemausrüstung: Mit tragbaren Audiogeräten gelieferte Kopfhörer und Headsets - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 2: Einstellen der Verbindungsparameter von Headsets und Sets, wenn eines oder beide angeboten werden einzeln oder als eine Einheit im Lieferumfang enthalten, jedoch mit standardisierten Anschlüssen, die den Anschluss von Geräten verschiedener Hersteller oder anderer Konstruktionen ermöglichen.
PN-EN 50332-2: 2014 - Akustische Systemausrüstung: Kopfhörer und Headsets an tragbaren Audiogeräten - Verfahren zur Messung des maximalen Schalldruckpegels - Teil 2: Einstellung der Verbindungsparameter von Headsets und Sets für den Fall, dass eines oder beide von ihnen Sie werden separat oder als Einheit in einem Paket angeboten, jedoch mit standardisierten Anschlüssen, die den Anschluss von Geräten verschiedener Hersteller oder anderer Konstruktionen ermöglichen.
EN 55024: 2010 / A1: 2015 + Informationstechnische Geräte - Störfestigkeitseigenschaften - Erforderliche Werte und Messmethoden.
PN-EN 55024: 2011 / A1: 2015 - Ausrüstung - Störfestigkeitseigenschaften - Erforderliche Werte und Messmethoden.
EN 55032: 2015 - Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimedia-Geräten - Emissionsanforderungen.
PN-EN 55032: 2015 - Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimedia-Geräten - Emissionsanforderungen.
EN IEC 61000-3-2: 2019 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Empfängerphasenstrom ≤ 16 A).
PN-EN IEC 61000-3-2: 2019 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte-Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Empfängerphasenstrom ≤ 16 A).
EN 61000-3-3: 2013 + Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flimmern in öffentlichen Niederspannungsnetzen durch Verbraucher mit Phasenstrom <oder = 16 A unbedingt angeschlossen.
PN-EN 61000-3-3: 2013 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Lichtflimmern in öffentlichen Niederspannungsnetzen durch Empfänger mit Phasenstrombelastbarkeit <oder = 16 A unbedingt angeschlossen.

Diese EG-Konformitätserklärung wurde unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. Das Dokument bildet zusammen mit der technischen Dokumentation die Grundlage für die Kennzeichnung des Produkts mit der Kennzeichnung

Poznań, dnia 10.10.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

CE

Vor- und Nachname
WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Libera

Vorstandsmitglied
(Unterschrift)

CE

Poznań, dnia 10.10.2019

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A02/0V/19

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

kijelenti, hogy a termék:

grupa wyrobów: tabletta

symbol modelu: OV-LIVECORE 7032

nazwa wyrobu: LIVECORE 7032

opis: tabletta

megfelel a következő irányelvek alapvető követelményeinek:

DIRECTIVE 2014/53/EU - RED
DIRECTIVE 2014/35/EU - LVD
DIRECTIVE 2011/65/EU - RoHS
DIRECTIVE 2014/30/EU-EMC

és megfelel a következő harmonizált normák és szabványok követelményeinek:

EN 50332-1: 2013 + Akusztikai rendszerek. Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 1. rész: A teljes készlet általános vizsgálati módszere.
PN-EN 55032: 2015+07 + Akusztikai rendszerek. Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 1. rész: A teljes készlet általános vizsgálati módszere.
EN 50332-2: 2013 + Akusztikai rendszer felszerelése: Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 2. rész: A fülhallgatók és a készülékek csatlakozási paramétereinek beállítása, ha az egyiket vagy mindkettőt külön kínálják, vagy a csomagban egy eszközkészletként kínálják, de szabványos csatlakozókkal, amelyek lehetővé teszik a különféle gyártók vagy más szerkezetek eszközök csatlakoztatását.
PN-EN 50332-2: 2014 + Akusztikai rendszer felszerelése: Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 2. rész: A fülhallgatók és a készülékek csatlakozási paramétereinek beállítása, ha ezek közül egyet vagy mindkettőt külön kínálnak vagy egy eszközkészletként kínálják a csomagban, de szabványos csatlakozókkal vannak közöttük, lehetővé teve a különféle gyártók vagy más szerkezetek eszközök csatlakoztatását.
EN 62479: 2010 + Az alacsony teljesítményű elektronikus és elektromos készülékeknek az emberi expozícióval kapcsolatos alapvető korlátozásoknak való megfelelése az elektromágneses terekben (10 MHz–tól 300 GHz-ig) való megfelelés felmérése.
PN-EN 62479: 2011 + Az alacsony fogyasztású elektronikus és elektromos készülékek bertatásának értékelése az elektromágneses terekben (10 MHz–tól 300 GHz-ig terjedő) emberi expozíciónra vonatkozó alapvető korlátozásoknak.
EN 55024: 2010 + I - berendezések • Immunitási tulajdonságok • Szükséges szintek és mérési módszerek.
EN 61000-4-3:2007 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 4-3. Rész: Tesztelési mérési módszerek – A rádiófrekvenciás elektromágneses terekkel szembeni ellenállás
PN-EN 61000-4-3:2007 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 4-3. Rész: Tesztelési és mérési módszerek – A rádiófrekvenciás elektromágneses terekkel szembeni ellenállás
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 1. rész: Közös műszaki követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelmények betartását a 2014 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban/ 53 / EU és az alapvető követelmények a 2014/30 / EU irányelv 6. cikkével összhangban.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses kompatibilitási szabványa (EMC) – 1. rész: Közös műszaki követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelményeknek való megfelelést a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban A 2014/53 / EU irányelv és az alapvető követelmények a 2014/30 / EU irányelv 6. cikkével összhangban.
ETSI EN 301 489-17 V3.2.2: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 17. rész: A szélessávú adatátviteli rendszerekre vonatkozó különös követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja a 3.3. Cikk (1) pontja szerinti alapvető követelmények betartását (2014/53 / EU irányelv).
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.2: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 17. rész: A szélessávú adatátviteli rendszerekre vonatkozó különös követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja a 3. cikk (1) bekezdésének alapvető követelményeinek való megfelelést (b) a 2014/53 / EU irányelv.
ETSI EN 300 328 V2.1.1: 2016 + Szélessávú átviteli rendszerek • A 2,4 GHz-es ISM sávban működő és szélessávú modulációs technikákat használó adatátviteli eszközök • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelményeknek való megfelelést a 2014/53 / EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően .
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.1: 2017 + Szélessávú átviteli rendszerek • A 2,4 GHz-es ISM sávban működő és szélessávú modulációs technikákat használó adatátviteli eszközök • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelményeknek való megfelelést a 2014/53 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően / EU,
ETSI EN 301 489-4 V2.1.1: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 1. rész: Közös műszaki követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelmények betartását a 2014 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban / 53 / EU és az alapvető követelmények a 2014/30 / U irányelv 6. cikkével összhangban.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses kompatibilitási szabványa (EMC) – 1. rész: Közös műszaki követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja az alapvető követelményeknek való megfelelést a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban A 2014/53 / EU irányelv és az alapvető követelmények a 2014/30 / U irányelv 6. cikkével összhangban.
ETSI EN 301 489-17 V3.2.2: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 17. rész: A szélessávú adatátviteli rendszerekre vonatkozó különös követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja a 3. cikk (1) bekezdésének alapvető követelményeinek betartását (2014/53 / EU irányelv).
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.2: 2017 + Rádióberendezések és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi szabványa (EMC) – 17. rész: A szélessávú adatátviteli rendszerekre vonatkozó különös követelmények • Harmonizált szabvány, amely biztosítja a 3. cikk (1) bekezdésének alapvető követelményeinek való megfelelést (b) a 2014/53 / EU irányelv.
EN 62479: 2010 + Az alacsony teljesítményű elektronikus és elektromos készülékeknek az emberi expozícióval kapcsolatos alapvető korlátozásoknak való megfelelése az elektromágneses terekben (10 MHz–tól 300 GHz-ig) való megfelelés felmérése.
PN-EN 62479: 2011 + Az alacsony fogyasztású elektronikus és elektromos készülékek bertatásának értékelése az elektromágneses terekben (10 MHz–tól 300 GHz-ig terjedő) emberi expozíciónra vonatkozó alapvető korlátozásoknak.
EN 50332-1: 2013 + Akusztikai rendszerek. Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 1. rész: A teljes készlet általános vizsgálati módszere.
PN-EN 50332-1: 2014 + Akusztikai rendszerek. Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 1. rész: A teljes készlet általános vizsgálati módszere.
EN 50332-2: 2013 + Akusztikai berendezés: Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 2. rész: A fülhallgatók és a készülékek csatlakozási paramétereinek beállítása, ha egyikét vagy mindkettőt külön kínálják, vagy a csomagban egy eszközkészletként kínálják, de szabványos csatlakozókkal vannak közöttük, amelyek lehetővé teszik a különféle gyártók vagy más szerkezetek eszközök csatlakoztatását.
PN-EN 50332-2: 2014 + Akusztikai rendszer felszerelése: Hordozható audioeszközökkel ellátott fejhallgatók és fejhallgatók – A maximális hangnyomás szintmérési módszerei – 2. rész: A fülhallgatók és a készülékek csatlakozási paramétereinek beállítása, ha ezek közül egyet vagy mindkettőt külön kínálnak vagy egy eszközkészletként kínálják a csomagban, de szabványos csatlakozókkal vannak közöttük, lehetővé teve a különféle gyártók vagy más szerkezetek eszközök csatlakoztatását.
EN 55024: 2010 / A1: 2015 + I - berendezések • Immunitási tulajdonságok – Előírt szintek és mérési módszerek.
PN-EN 55024: 2011 / A1: 2015 + I - berendezések • Immunitási tulajdonságok – Szükséges szintek és mérési módszerek.
EN 55032: 2015 + Multimédia eszközök elektromágneses összeférhetősége – Kibocsátási követelmények.
PN-EN 55032: 2015 + Multimédia eszközök elektromágneses összeférhetősége – Kibocsátási követelmények.
EN IEC 61000-3-2: 2019 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-2. Rész: Határértékek – A harmonikus áramkibocsátás határértékei (a vevő fázisáramra ≤ 16 A).
PN-EN IEC 61000-3-2: 2019 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-2. Rész: Határértékek – A harmonikus áramkibocsátás határértékei (a vevő fázisáramra ≤ 16 A).
EN 61000-3-3: 2013 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-3. Rész: Határértékek – Feszültségváltozások, feszültségingadozások és fényvisszaverés korlátozása alacsony feszültségű közszolgáltató hálózatokban, amelyeket feltöltő nélkül csatlakoztatnak / feszültségű vagy ≤ 16 A fázisáramok okoznak .
PN-EN 61000-3-3: 2013 + Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-3. Rész: Határértékek – A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a fényvisszaverés korlátozása alacsony feszültségű közszolgáltatási hálózatokban, amelyeket feszültség alatt áll, vagy kisebb. mint 16 A feltétel nélkül összekapcsolva.

Ezt az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.A dokumentum és a műszaki dokumentáció képezi a termék megjelölésének alapját.

Poznań, dnia 10.10.2019
(a kiállítás helye és ideje)

CE

Keresztnév és vezetéknév
WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Libera
Az Igazgatóság tagja
(aláírás)

CE

Poznań, 10.10.2019

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

A02/0V/19

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

verklaart dat het product:

grupa wyrobów: tablet

symbol modelu: OV-LIVECORE 7032

nazwa wyrobu: LIVECORE 7032

opis: tablet

voldoet aan de essentiële eisen van de volgende richtlijnen:

DIRECTIVE 2014/53/EU - RED
DIRECTIVE 2014/35/EU - LVD
DIRECTIVE 2011/65/EU - RoHS
DIRECTIVE 2014/30/EU -EMC

en voldoet aan de vereisten van de volgende geharmoniseerde normen en normen:

EN 50332-1: 2013 - Apparaten voor akoestische systemen: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparaten - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 1: Algemene testmethode voor de complete set.
PN-EN 50332-1: 2014-07 - Akoestische systeemapparatuur: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 1: Algemene testmethode voor de complete set.
EN 50332-2: 2013 - Akoestische systeemapparatuur: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 2: aanpassing van verbindingsparameters voor headsets en sets wanneer een of beide afzonderlijk worden aangeboden of zijn aangeboden als een set apparaten in het pakket, maar met gestandaardiseerde connectoren daartussen, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten of andere structuren kunnen worden aangesloten.
PN-EN 50332-2: 2014 - Akoestische systeemapparatuur: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 2: aanpassing van verbindingsparameters voor headsets en sets wanneer een of beide afzonderlijk worden aangeboden of worden aangeboden als een set apparaten in het pakket, maar met gestandaardiseerde connectoren daartussen, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten of andere structuren kunnen worden aangesloten.
EN 62479: 2010 - Beoordeling van de overeenstemming van laagvermogen elektronische en elektrische apparaten met basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling in elektromagnetische velden (van 10 MHz tot 300 GHz).
PN-EN 62479: 2011 - Beoordeling van de overeenstemming van laagvermogen elektronische en elektrische apparaten met basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling in elektromagnetische velden (van 10 MHz tot 300 GHz).
EN 55024: 2010 - I - apparatuur - Immuniteitskenmerken - Vereiste niveaus en meetmethoden.
PN-EN 55024: 2010 - I - apparatuur - Immuniteitskenmerken - Vereiste niveaus en meetmethoden.
EN 61000-4-3: 2007 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-3: Test- en meetmethoden - Immuniteit voor radiofrequente elektromagnetische velden.
PN-EN 61000-4-3: 2007 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-3: Test- en meetmethoden - Immuniteit voor radiofrequente elektromagnetische velden.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 1: Gemeenschappelijke technische vereisten - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014 / 53 / EU en de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2014/30 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 1: Gemeenschappelijke technische eisen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014 / 53 / EU en de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2014/30 / EU.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.2: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 17: Specifieke eisen voor breedbanddatatransmissiesystemen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen overeenkomstig artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.2: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 17: Specifieke eisen voor breedbanddatatransmissiesystemen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen overeenkomstig artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014/53 / EU.
ETSI EN 300 328 V2.2.1: 2016 - Breedbandtransmissiesystemen - Datatransmissieapparaten die werken in de 2,4 GHz ISM-band en breedbandmodulatietechnieken gebruiken - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 300 328 V2.2.1: 2017 - Breedbandtransmissiesystemen - Datatransmissieapparaten die werken in de 2,4 GHz ISM-band en breedbandmodulatietechnieken gebruiken - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53 / EU.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 1: Gemeenschappelijke technische vereisten - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014 / 53 / EU en de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2014/30 / U.
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 1: Gemeenschappelijke technische eisen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014/53 / EU en de essentiële eisen in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2014/30 / U.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.2: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 17: Specifieke eisen voor breedbanddatatransmissiesystemen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen overeenkomstig artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014/53 / EU.
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.2: 2017 - Elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en -systemen - Deel 17: Specifieke eisen voor breedbanddatatransmissiesystemen - Geharmoniseerde norm die waarborgt dat wordt voldaan aan de essentiële eisen overeenkomstig artikel 3.1 (b) van Richtlijn 2014/53 / EU.
EN 62479: 2010 - Beoordeling van de overeenstemming van laagvermogen elektronische en elektrische apparaten met basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling in elektromagnetische velden (van 10 MHz tot 300 GHz).
PN-EN 62479: 2011 - Beoordeling van de overeenstemming van laagvermogen elektronische en elektrische apparaten met basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling in elektromagnetische velden (van 10 MHz tot 300 GHz).
EN 50332-1: 2013 - Apparaten voor akoestische systemen: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 1: Algemene testmethode voor de complete set.
PN-EN 50332-1: 2014 - Apparaten voor akoestische systemen: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 1: Algemene testmethode voor de complete set.
EN 50332-2: 2013 - Akoestische systeemapparatuur: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 2: aanpassing van verbindingsparameters voor headsets en sets wanneer een of beide afzonderlijk worden aangeboden of zijn aangeboden als een set apparaten in het pakket, maar met gestandaardiseerde connectoren daartussen, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten of andere structuren kunnen worden aangesloten.
PN-EN 50332-2: 2014 - Akoestische systeemapparatuur: koptelefoons en koptelefoons geleverd met draagbare audioapparatuur - Methoden voor het meten van het maximale geluidsdrukniveau - Deel 2: aanpassing van verbindingsparameters voor headsets en sets wanneer een of beide afzonderlijk worden aangeboden of worden aangeboden als een set apparaten in het pakket, maar met gestandaardiseerde connectoren daartussen, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten of andere structuren kunnen worden aangesloten.
EN 55024: 2010 / A1: 2015 - I - apparatuur - Immuniteitskenmerken - Vereiste niveaus en meetmethoden.
PN-EN 55024: 2011 / A1: 2015 - I - apparatuur - Immuniteitskenmerken - Vereiste niveaus en meetmethoden.
EN 55032: 2015 - Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparaten - Emissie-eisen.
PN-EN 55032: 2015 - Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparaten - Emissie-eisen.
EN IEC 61000-3-2: 2019 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limieten - Limieten voor harmonische stroomemissies (fasestroom ontvanger ≤ 16 A).
PN-EN IEC 61000-3-2: 2019 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limieten - Limieten voor harmonische stroomemissies (fasestroom ontvanger ≤ 16 A).
EN 61000-3-3: 2013 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Grenzen - Beperking van spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkerend licht in laagspanningsnetwerken veroorzaakt door belastingen met fasestroom <cf = 16 A onvoorwaardelijk aangesloten .
PN-EN 61000-3-3: 2013 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Grenzen - Beperking van spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkerend licht in laagspanningsnetwerken veroorzaakt door belastingen met fasestroom <cf = 16 A onvoorwaardelijk verbonden.

Deze EU-conformiteitsverklaring is opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het document vormt samen met de technische documentatie de basis voor het markeren van het product met de

Poznań, 10.10.2019
(plaats en datum van afgifte)

CE

Voor- en achternaam
WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Libera

Lid van het bestuur
(handtekening)

OVERMAX

You•unlimited

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC